5 お手入れ

通常のお手入れ／柔らかい布で乾拭きしてください。
ひどく汚れた場合／中性洗剤を薄めた液を柔らかい
布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で
十分に乾拭きしてください。

⃠ アルコール、次亜塩素酸、ベンジン、シンナー、化学ぞうきん
は使わないでください。表面の変色などの原因になります。

6 故障かな?と思ったら

不　具　合	原　因	処　置
テーブルがガタつく	ビス、ボルトが緩んでいる。	ビス、ボルトを締めなおしてください。
	アジャスターが浮いている。	アジャスターを調節してください。

⚠ 以上の処置をしても直らない場合は、お買い上げの販売店までご連絡お願いいたします。

7 品質表示

項目 ＼ 機種		固定タイプ T字脚	固定タイプ T字脚	固定タイプ 十字脚		ハイタイプ T字脚		ハイタイプ 十字脚		昇降タイプ 十字脚	
		角型 配線なし 配線対応キャップ	角型 配線対応カバー	角型 配線なし	円型 配線なし	角型 配線なし 配線対応キャップ	角型 配線対応カバー	角型 配線なし	円型 配線なし	角型 配線なし	円型 配線なし
寸法	幅：W	1200 1500 1800 2100 2400	1200 1500 1800 2100 2400	750	750 900	1200 1500 1800	1200 1500 1800	750 900	750 900	750	750
単位：(mm)	奥行き：D	750 900 1050	900 1050	750	750 900	750 900	900	750 900	750 900	750	750
	高さ：H	720				1000				H720〜1000	
構造材	天板表面	メラミン樹脂									
	天板基材	パーティクルボード									
	天板配線口部	ABS樹脂（配線対応キャップのみ）	パーティクルボード	—		ABS樹脂（配線対応キャップのみ）	パーティクルボード	—		—	
	脚	金属（鋼）（アルミ）									
	ビーム	金属（鋼）		—		金属（鋼）		—		—	
	アジャスター	ポリプロピレン									
	キャスター	ポリアミド / ポリアセタール				—				ポリアミド ポリアセタール	
表面仕上げ		ポリエステル樹脂＋アクリル樹脂塗装									

「家庭用品品質表示法」に基づく表示

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店へご連絡ください。転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合には下記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目
●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年	構　造　体	強度・構造体にかかわる破損

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。
※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

■保証書の発行
別途、保証書がご入用の場合は、お買い上げの販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝え下さい。お買い上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合
●火災・天災による故障の場合。
●改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について
●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理（修理の範囲・修理に必要な期間）に関するお問い合わせ
イトーキお客様相談センター　0120-164177　https://www.itoki.jp/

製品の廃棄について
不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

ITOKI
明日の「働く」を、デザインする。
We Design Tomorrow. We Design WORK-Style.

hover / knot Work
a knot of ideas. a knot of people.

ホバーテーブル
固定・昇降タイプ

カフェテーブル（ホバーテーブル）
固定・昇降タイプ

取扱説明書

保証の明細付

この度はイトーキ製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

INDEX

1. 安全上の注意事項 …… P.1
2. 使用上の注意事項 …… P.1-2
3. 各部の名称 …… P.2
4. ご使用方法 …… P.3
5. お手入れ …… P.4
6. 故障かな?と思ったら …… P.4
7. 品質表示 …… P.4
保証の明細 …… P.4

1 ⚠安全上の注意事項 ⃠このマークは禁止行為を表します。

⚠注意 耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や製品の変形により、けがをすることがあります。

⚠警告 本体の上に乗ったり腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠注意 ビスやボルトが緩んだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

⚠注意 解体・改造しないでください。本体が破損してけがをすることがあります。



⚠警告 ストーブなどの熱器具から離して使ってください。本体が過熱してやけどをしたり、火事になることがあります。

⚠警告 デスクコンセントをお使いになる場合は、コンセントに水、異物、ゴミが入らないようにしてください。電気ショートによって発火することがあります。

⚠注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

必要換気量の求め方

必要換気量（㎥／h） ＝ 20×居室の床面積（㎡） ／ 1人当りの占有面積（㎡）

［建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。］

（注1）上式の「20」は20(㎥/h・人)の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っているときのCO2排出量に基づいた必要換気量です。
（注2）居室では1人当りの占有面積が10(㎡)を超える場合は、10(㎡)とします

⚠注意 使用時は必ずキャスターをロックしてください。転倒してけがをすることがあります。

⚠注意 天板にものを載せたまま昇降や移動を行わないでください。ものが落下して壊れたり、けがをすることがあります。

⚠注意 可動部のすきまに手や指を入れないでください。けがの原因になります。



⚠注意 天板を昇降するときは天板下に人やものがないか確認してください。けがやものが壊れたりすることがあります。

注意の種類の規定　一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）による次のような危険性の規定に基づいています。
⚠警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。　⚠注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 ⚠使用上の注意事項 ⃠このマークは禁止行為を表します。　❗このマークの行為の指示を表します。

⃠ 直射日光の当たるところでのご使用は避けてください。また、熱器具の付近、極端に寒い場所、多湿な場所でのご使用は避けてください。変色・変形の原因になります
⃠ レイアウト変更時の移動・据付け・解体・組立は、ご自分でなさらないでください。お買い求め先の販売店にお申し付けください。（有償）
⃠ 加熱したナベ、ヤカン等を直接テーブルの上へ置かないでください。変色、変形の原因となります。
⃠ 消しゴムをケース無しの状態で配線対応キャップに長時間放置しないでください。製品の表面を溶かしたり変色させる可能性があります。
❗ 天板上に水や薬品などをこぼしたときは、速やかに拭きとってください。変色、変形の原因となります。
❗ 傾斜した床面で使わないでください。転倒、破損の原因になります。

［一般社団法人 日本オフィス家具協会（JOIFA）からのお知らせとお願い］

「健やかな空気質の確保を目指して、換気励行のお願い」

ここに述べる注意事項は、使用者の健康阻害を防ぐため、極めて重要です。ぜひお守りいただくようお願い申し上げます。

1.製品購入時の注意事項

購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は換気や通風を十分に行うように心掛けてください。
室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

2.温度や湿度の変化による換気の励行

室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を締め切らないようにするか強制換気を行ってください。
室内の換気が十分に行われないと室内化学物質濃度が高まり、健康に影響を及ぼすことがあります。

（参考資料：国土交通省住宅局パンフレット「快適で健康な住宅で暮らすために」）

テーブルの移動に関して以下にお気をつけください。

⃠ 載せているものや配線コードなどを全て取り除いてから移動させてください。（キャスター仕様の場合）
転倒、落下、破損の原因となります。



⃠ 移動の際、配線コードや段差などの障害物はテーブルを持ち上げて移動させてください。
脚部やキャスターの破損、変形、配線コードの断線などの原因となります。



⃠ 移動は長手方向に行ってください。
（キャスター仕様の場合）
転倒してけがをすることがあります。
（十字脚角型、円型を除く）

⃠ 昇降タイプの移動時には天板を最も下げた位置にし、段差等の障害物はテーブルを持ち上げて移動させてください。転倒や脚部の破損、変形の原因になります。

⃠ テーブルの移動時には必ずキャスターロックを解除してください。
脚やキャスターの破損の原因となります。

⃠ テーブルを落下させないようにしてください。
脚やアジャスター、キャスターの破損の原因となります。



積載物に重量制限があります。

⃠ 天板には、耐荷重以上のものを載せないでください。本体の転倒や変形の原因になります。
■天板の耐荷重（天板の全体面に等しく載せた場合）
❗ 荷重は一カ所に集中させないようにして載せてください。

T字脚角型	100kgまで
十字脚角型、円型 （昇降タイプも同様）	35kgまで

3 各部の名称

■固定タイプT字脚角型

【配線なし仕様】



【配線対応キャップ仕様】



【配線対応カバー仕様】



■ハイタイプT字脚角型

【配線なし仕様】



【配線対応キャップ仕様】



【配線対応カバー仕様】



■固定タイプ十字脚角型・円型



■ハイタイプ十字脚角型・円型

■昇降タイプ十字脚角型・円型



4 ご使用方法

アジャスター

【アジャスター機能】



ガタツキがある場合は、アジャスター機能で高さを微調整することで、天板面を水平にできます。
（アジャスト範囲：10mm）

キャスター



ロックスイッチを押すごとに
＜ロック＞⇔＜フリー＞が切り替わります。

＜ロック＞　スイッチ突出　小
＜フリー＞　スイッチ突出　大

❗ロックの操作を足で行う際は靴に傷がつかないよう軽く操作してください。
❗ロックのかかりがあまい場合は少しテーブルを動かすとロックがかかります。

配線機能(T字脚タイプのみ)

■配線対応キャップ





端キャップは矢印のフタを押し、指を引っ掛けて取り外し可能です。
中央キャップは端キャップ取外し後に取外し可能です。
各キャップのフタを押し曲げることで通線が可能です。

■配線対応カバー

配線カバーを配線カバー受けの中央に合うようにゆっくりと置いてください。



❗配線カバーの短辺には指をかけないでください。指をはさんでけがをするおそれがあります。

■配線方法

市販のOAタップや配線口コンセント(オプション)の余長ケーブルをビーム内を通して配線して下さい。



上下昇降テーブルの操作方法

天板下にあるレバーを上にあげてください。





■天板の上げかた
レバーを上げることで天板が持ち上がります。
レバーから手を離すと任意の位置で天板は止まります。
❗天板が上がりきらないときは天板を少し持ち上げてください。

■天板の下げかた
レバーを上げながら天板中央部を押してください。
レバーから手を離すと 任意の位置で天板は止まります。

※昇降範囲：720～1000mm

オプション

■配線口コンセント（オプション）

配線対応キャップタイプはコンセントオプションを取付可能です。
※オプション枠とデスクコンセントの取付・使用方法は、オプション品の取扱説明書をご覧ください。

下図のように端キャップ取付けと配線口からの通線が可能です。



■ケーブルガイド（オプション）

ビームの角穴にケーブルガイド上部のフックを引っ掛けて、ケーブルをきれいにまとめることができます。



※天板裏から見た図