

6 品質表示

■マネジメントタイプ

機種		平机	クレテンザ脚 ロータイプ	ミーティングテーブル ロータイプ	クレテンザ脚 ハイタイプ	ミーティングテーブル ハイタイプ	連結収納 ロータイプ	連結収納 ハイタイプ	ワイドローブ
寸法 (単位 :mm)	幅	1800/2100	1800/2100	2400	1800/2100	2480	500	580	580
	奥行き	900	1800	1800	1800	1800	900	900	600
	高さ	720	720	720	2100	2100	655	2100	2100
構造材	天板表面	メラミン樹脂 若しくは アクリル樹脂							
	天板基材	パーティクルボード							
	棒脚	金属 (鋼) /アルミ/木材						—	
	ビーム	金属 (鋼)						—	
	配線ユニット	A B S樹脂						—	
	配線ダクト	金属 (鋼)	—	A B S樹脂	—	A B S樹脂	—		
	アジャスター	金属+ポリプロピレン	金属+ポリプロピレン/金属 (鋼)					金属 (鋼)	
表面仕上げ	ポリエステル樹脂/アクリル樹脂塗装								

■オプション

「家庭用品品質表示法」に基づく表示

機種		クレテンザ脚 ロータイプ用化粧箱板	クレテンザ脚 ハイタイプ用化粧箱板	ワードローブ用 化粧板	クレテンザ脚 フロントロングパネル フレームタイプ	クレテンザ脚 デスクエンドロングパネル フレームタイプ	クレテンザ脚 クレテンザバックパネル フレームタイプ	幕板
寸法 (単位:mm)	幅	500/900/1800	580	500/580	1800/2100	900	900/1800	1140/1440
	奥行き	14	14	14	32	32	32	20
	高さ	600/630	350/655/2100	1095/2100	1040/1170	1040/1170	1040/1170	350
構造材	表面材	MDF			パーティクルボード			MDF
	材料	—			金属 (アルミ)			—
	芯材	—			ペーパーハニカム			—
	芯材	—			—			—
表面仕上げ		ポリエステル樹脂/アクリル樹脂塗装			ポリエステル (再生54%)			ポリエステル樹脂/アクリル樹脂塗装

「家庭用品品質表示法」に基づく表示

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。

7 保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構等の故障
3年保証	構 造 体	強度・構造体にかかわる破損

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。(修理によって機能の維持ができる場合のみ)

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い求め先の販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝え下さい。

お買い上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合

●火災・天災による故障の場合。 ●改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。 ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合

下記イトーキお客様センター、またはお買求め先の販売店にお申しつけください。

■製品と修理 (修理の範囲・修理に必要な期間) に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐https://www.itoki.jp/

8 JOIFA標準使用期間について

JOIFA標準使用期間：注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) では、改正消費生活用製品安全法的主旨に合わせ、一定の使用条件 (注) で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合も有ります。

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

(注) 品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ (https://www.joifa.or.jp/) をご覧ください。

※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。



明日の「働く」を、デザインする。

INDEX


- 安全上の注意事項 P.1
- 使用上のご注意 P.2
- お手入れ P.2
- ご使用方法 P.2
- 故障かな?と思ったら P.3
- 品質表示 P.4
- 保証項目 P.4
- JOIFA標準使用期間について P.4

1 ⚠安全上の注意事項


安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⊘このマークは禁止行為を表します。


⚠警告 本体の上に乗ったり腰かけないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠警告 ストープなどの熱器具から離して使ってください。本体が過熱してやけどをしたり、火事になることがあります。




⚠警告 デスクコンセントをお使いになる場合は、コンセントに水、異物、ゴミが入らないようにしてください。電気ショートによって発火することがあります。



⚠警告 キャビネットは上下連結、左右連結をしてください。扉や引出しの開閉時に倒れてきて、けがをすることがあります。



⚠注意 耐荷重以上の物を載せないでください。物の落下や製品の変形により、けがをすることがあります。



天板の耐荷重
(天板全体面に等しく載せた場合)
天板 60kg

⚠注意 ビスやボルトが緩んだままでは使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



⚠注意 改造しないでください。本体が破損してけがをすることがあります。




⚠注意 耐荷重以上に収納しないでください。本体が転倒してけがをすることがあります。


棚板一段あたりの耐荷重 (棚板の全体面に等しく載せた場合で)	
棚板	45kg
引出し	20kg



⚠注意 本体や棚板・引出しの上に座らないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。



必要換気量の求め方

必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{ 人当りの占有面積 (m}^2\text{)}}$ (m³/h)

「建築基準法に基づく方法」
「オフィス内における換気量算出の一例です。」

(注1) 上式の「20」は20(m³/h・人)の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っているときのCO₂排出量に基づいた必要換気量です。
(注2) 居室では1人当りの占有面積が10(m²)を超える場合は、10(m²)とします

注意の種類の規定

一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。


2 使用上のご注意

❗ アッパーキャビネット付は立ち上がる時など頭上に注意してください。

❗ 製品の購入当初は化学物質の発散が多いことがあります。暫くの間は、換気や通風を十分に心がけてください。また、室内が高温(温度28℃、相対湿度50%超が目安)になる場合には、窓を閉め切らないか強制換気をしてください。

❗ フロアーに凹凸があるときはそのまま置かないでください。不良の原因になることがあります。アジャスターでレベルを調整して水平に設置してください。

❗ 使用時にイスが本体に接触すると当たり所によっては内部機構が機能し開いてしまうことがあります。



- ⊘ このマークは禁止行為を表わします。
- ❗ このマークは行為の指示を表わします。

❗ 直射日光が当たるところでの使用は避けてください。変色・変形の原因になります。


❗ 天板上に水などをこぼした時は速やかに拭きとってください。表面材のフクレ、縁材のはがれの原因となります。

❗ 天板やクレデンザには、耐荷重以上の物を載せないでください。天板の破損や変形の原因になります。

❗ 引出しの有効高さ以上に、収納物を入れないでください。引出しの開閉不良の原因になります。

引出し有効高さ	260mm
---------	-------

❗ レイアウト変更時の移動・据付けや、解体・組立はご自分でなさらず、お買求め先の弊社担当者にお申し付けください。



■天板・クレデンザの耐荷重(全体に等しく載せた場合)	
天板	60kgまで
クレデンザ	50kgまで

❗ 荷重は1カ所に集中させないようにして載せてください。

3 お手入れ


	通常	ひどく汚れた場合
木部	乾いた柔らかい布で木目に沿って、軽くホコリを払うように拭いてください。水拭きは出来るだけ避けてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きをします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、ワックス、アルコール類および化学ぞうきんは、表面の塗装を傷めたり補修や再塗装ができなくなることがありますので使用しないでください。
金属部	柔らかい布で磨いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きをします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

4 ご使用方法

配線機能

■配線ユニット


配線カバーは回転して開閉することができます。また、中央カバーと共に取り外して大開口での配線作業も可能です。



■配線ダクト

市販のOAタップを、結束バンドで適当な位置に固定可能です。

(ミーティングテーブル用)




配線オプション

製品付属の標準配線カバーに替えて、下記2種類の机上面配線が可能な別売品(オプション)に交換することが出来ます。

■コンセント枠(オプション)

<コンセント枠取り付け方法>




手前側に嵌めこみ



奥へスライドして取付

<コンセント枠取り外し方法>


コンセント枠の裏にあるレバーを操作することで取り外し可能となります。レバーのどちらかを外側にマイナスドライバー等で押しながら、手前側にスライドさせます。




※内側に押すと破損する場合があります。

■回転式配線ユニット(オプション)

電源コンセントを使用したい場合はコンセントカバーを手前側から回転させて開いてください。(約45°あたりで固定されます)



天板下にOAコンセント等を収納したい場合はコンセントカバーをさらに回転させて垂直まで開いて頂くかその後真上に持ち上げてコンセントカバーを一旦取り外して行ってください。(外す場合は硬めに設定しておりますので、ご注意ください)



<コンセントカバー取付及び取外し方法>


錠の開け方、閉め方

開け方

キーを右へ止まるまで回転させると、すべての引き出しが開けられます。


閉め方

キーを左へ止まるまで回転させてください。



アジャスター

【アジャスター機能】



ガタツキがある場合は、アジャスター機能で高さを微調整することで、天面板を水平にできます。(アジャスト範囲:25mm)

木製家具の性質を知っていただき、末長く、美しくお使いください。

木 材


直接日が当たると変色します。

直射日光は製品の反り、ひび割れ、変色の原因になります。お部屋の条件によりカーテンやブラインドなどをご使用ください。

冷暖房の風を

直接当てると狂い、変色が生じます。

冷暖房の使用により、製品の反り、ひび、割れ、狂い、変色の原因になることがあります。冷暖房から遠ざけて設置してください。



硬いものを直接当てると

キズがつきます。

鋭利な角のあるものをぶつけたり、硬質なものをはきざすと、表面にキズをつけるものになります。

虫の食害があります。

使用中に虫がつくことがあります。食害を見つけたら早めの対処をお願いします。

木質部にとめたネジはゆるみます。


使用中のボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増締めをお願いします。

木目は製品ごとにちがいます。

天然木を使用している箇所は、木の良さを肌で感じられますが、「色調」「木目柄」などの質感は異なります。特に、隣り合う商品同士では、素地の違い、木目の違いから差を感じることがあります。

湿気を吸うとカビや腐食が発生します。

過度な湿気は、製品のカビや腐食の原因になります。壁から少し離して設置するなど、風通しにご留意ください。



5 故障かな?と思ったら

不 具 合	原 因	処 置
テーブルがガタつく	ビス、ボルトが緩んでいる。	ビス、ボルトを締めなおしてください。
	アジャスター及びキャスターが浮いている。	アジャスター及びキャスターを調節してください。

⚠ 以上の処置をしても直らない場合は、お買求め先の弊社担当者、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

⚠ オールロック機構のご注意

全部の引出しを完全に閉めてから施錠してください。

❗ スペアキーを、引出しに入れて保管・施錠しないでください。施錠すると引出しのすべてがロックされるオールロック機構です。

❗ 引出しを開けたまま施錠しないでください。施錠部が壊れることがあります。


❗ 引出しを開けたまま施錠した場合は、もう一度施錠し、全部の引出しを完全に閉めてからやりなおしてください。キーの紛失にご注意ください。※紛失した場合は、錠前に

❗ 打刻してある番号で、お買い求め先の販売店にご注文ください。(有償)

布 地

直射日光は変色を早めます。

布地は時間の経過とともに色褪せますが、特に直射日光は、紫外線により変色を早めます。



ひどい汚れは完全に

落ちないことがあります。

繊維に汚れがしみ込むと、完全に除去することが困難になります。汚れがついたときは、できるだけ早めに拭きとってください。

ホコリがたまりがちです。

布地にホコリがつくと、織り目に入ってしまったります。定期的な清掃をお願いします。

金 属

サビが生じます。

高い湿度の中にあると、サビが生じることがあります。また、塩分もサビを促進します。時々ワックスがけをして表面を守ってください。

硬いものをぶつけると

塗装がはがれます。

鋭利な角のあるもので衝撃を与えたり、硬質なもののでひっかくと表面の塗装やめっきがはがれることがあります。