

140×40(4R)

△ 安全上の注意事項

- 傾斜した床面で使わないでください。■後脚だけに体重をかけて使わないでください。
- 床積みで8脚以上積み重ねないでください。
- 椅子の上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 本体がぐらついたり、異音を生じたまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。

△ 使用上の注意事項

- 乱暴な取扱いや用途以外の使用はしないでください。
- 直射日光、熱(暖房器具の近く)を避けてください。■分解しないでください。
- ボルトやネジがゆるんだまま使用しないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- スタッキングした上側の椅子を前後に引きずらないでください。

保証項目

- 保証期間は「一般社団法人日本オフィス家具協会」(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年数とさせていただきます。外観、表面仕上げ(塗装及び樹脂の剥・褪色、生地の変色等)：1年/機構部・可動部：2年/構造体：3年

JOIFA 標準使用期間 当製品 8 年

- JOIFA 標準使用期間について(注意喚起が目的で、耐久年数や保証期間ではありません。)
- JOIFA(一般社団法人日本オフィス家具協会)では、経年劣化による事故を未然に防止し安全にお使いいただくため、「JOIFA 標準使用期間」を設定しました。詳しくは JOIFA(一般社団法人日本オフィス家具協会)のホームページをご覧ください。https://www.joifa.or.jp/

株式会社イトーキ お客様相談センター ☎ 0120-164177 https://www.itoki.jp/ T-H247-レスパシズ7501 A

机上面に椅子を逆さに置かないでください。

天板面へのキズの原因、及び椅子が滑り落ちることがあり大変危険です。



取扱説明書

お手入れ

背座本体部のお手入れ

乾いた柔らかい布でふいてください。汚れのひどい時には、固く絞った柔らかい布で水拭きしてから、乾いた柔らかい布でおふきください。

脚部のお手入れ

きれいな布を水にぬらし、固く絞ってふいてください。汚れのひどい時には、うすめた中性洗剤溶液でおふきください。

△ シンナー、アルコール類の使用は避けてください。変色する場合があります。中性洗剤は無色透明タイプをお使いください。着色剤が入っている場合色移りするおそれがあります。

布地・クッション部のお手入れ

手ではたくか、電気掃除機でほこりを吸い取ってください。