

取扱説明書

conos

取扱説明書

このたびは、conosテーブルをお買い上げいただき
誠にありがとうございます。

製品を長い間快適に、安心してご使用いただくために、
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

また、この説明書は大切に保管し、必要な時にお読みください。

 警告：取り扱いを誤ると、死亡または重傷などを負う
可能性が想定されます。

 注意：取り扱いを誤ると、傷害や物的損害を負う
可能性が想定されます。

■販売店
株式会社イトーキ
〒103-0027 東京都中央区日本橋2-5-1 日本橋高島屋三井ビルディング
TEL 03-6910-3950

品質表示

	テーブル		サイドテーブル
	塗装脚仕様	張地脚仕様	
	NCN-7〇〇〇△T▲-□□0 NCN-6〇〇〇△T▲-□□0	NCN-7〇〇〇△C▲-□□■ NCN-6〇〇〇△C▲-□□■	
寸法	900		500
単位： 幅：W	1500		
mm	1800		
奥行き：D	750		500
	900		
高さ：H	700		475
	740		484
			515
			524
構造材 天板	MDF / 天然木<クリ>		MDF / 天然木<クリ> / セラミック
脚	金属<鋼> / 金属<アルミ> / ポリプロピレン/ABS		
張地	—	ウール62%+ポリエステル 20%+ナイロン18%/ ポリエステル100%	—
クッション材	—	ポリウレタン	—
転倒防止 ウェイト	金属<鋼> / ポリプロピレン		金属<鋼>
グライド	ポリエチレン		
表面仕上	ポリエステル塗装+アクリル樹脂塗装/アミノアルキド樹脂塗料		

「家庭用品品質表示法」にもとづく表示

■テーブル耐荷重（天板の全体面に等しく載せた場合）

二本脚テーブル：60kg

一本脚テーブル：30kg

サイドテーブル：15kg



警告

- 火気や暖房器具に近づけないでください。熱により火災になる場合があります。また熱によって火傷を負う恐れもあります。
- 不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。
- 乳幼児や介護を要する方のご使用は十分ご注意ください。転倒や落下、窒息により死亡、重傷を負う原因となることがあります。
- 家具の上に不安定な物や安定性の保てなくなるような物を載せないでください。転倒・落下によりケガをする場合があります。
- 改造を行ったり保安部品を外したりしないでください。破損や事故によってケガをする場合があります。
- テーブルの片すみに腰掛けたり寄りかかるなどして片荷重を掛けすぎないでください。
- テーブルの上に乗ったり腰掛けしないでください。転倒してけがをすることがあります。



注意

- 直射日光や冷暖房器具の冷風等が直接家具にあたらないようにしてください。家具の変色・変形の原因となります。
- 設置の際は湿気の多い場所を避け、ぐらつき等が生じないように水平な場所でご使用ください。
- ネジやボルトがゆるんでいたり異常を発見したまま使用を続けしないでください。破損によりケガをする場合があります。
- 家具の上で立ったり飛び跳ねたり、また踏み台代わりにしないでください。転倒によりケガをしたり家具の破損の原因となります。

Warranty

保証内容

保証期間内に置いて、取扱説明書等の注意書きによる正常なご使用状態のもとで故障した場合、お買い上げ販売店または各保証書に記載の連絡先へご連絡ください。

■保証期間

外観・表面仕上・電気部品・・・塗装および樹脂部品の変・褐色、レザー・クロスの摩耗、
電気部品に関する故障 1年
機構部・可動部・・・引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障 2年
構造体・・・強度・構造体に係わる破損 3年

上記期間はお客様購入日からの期間となります。

■保証対象

商品自体の物的な故障・損傷のみが対象となります。

床や壁等の商品以外のものの損傷や、人や動物の身体の怪我、精神的損害等の付随的損害につきましては保証の対象外です。

また、日焼けによる変色やへたり、生地や中材の劣化、使用に伴う傷や汚れ、その他経年による自然な劣化なども保証の対象となりません。

保証期間内でも、以下の場合には有償での修理となります。

- ・取扱説明書等に従って使用されていない場合の故障または破損
- ・設置後の輸送・移動・落下・衝撃・水圧・水濡れ等により、または管理・保管上の不備により生じた故障または損傷
- ・火災、地震、風水害、落雷、塩害、ガス害、虫害、その他の天災地変などによって生じた故障または損傷
- ・異常な環境下（高温・高湿など）でのご使用や保管による故障または破損
- ・お買い上げの商品が、使用後に有償無償を問わず譲渡されたもの（中古品）であった場合
- ・商品を、故意に変造・改造・加工された場合
- ・当社以外での修理や改造等による故障または損傷
- ・その他当社により保証対象に不適当と判断される場合

■お問い合わせ先

株式会社イトーキ お客様相談センター

営業時間 9:00～17:00（土、日、祝日、夏季休業日、年末年始を除く）

TEL 0120-164177

<https://www.itoki.jp/>

布部

- ごみや埃を取り除き、いつも清潔な状態でご使用ください。柔らかいブラシをかけながら表面を軽くたたいたり、掃除機で吸い取ると効果的です。
- シミ等がついてしまった場合は薄めた中性洗剤で汚れの周辺から中心に向かって軽くたたくようにして落としてください。
- シミは時間が経つにつれ落ちにくくなりますのでお早めに処理をしてください。

セラミック

- 汚れた部分に中性洗剤を塗布し、濡らしたマイクロファイバークロスで円を描くように優しくこすってください。数分間放置した後、残った洗剤をクロスでふきとり、最後に、キッチンペーパーで乾拭きをしてください。
- インク等がついてしまった場合は溶剤またはビネガークリーナーを汚れた部分に塗布し、濡らしたマイクロファイバークロスで円を描くようにふきとってください。

- レイアウト変更時の移動・据付けは、ご自分でなさらず、お買い求め先の販売店にお申し付けください。（有償）
- セラミックを使用した製品の角部に強い衝撃を加えないでください。破損によりケガをする場合があります。
- 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。
- 天板に加熱した鍋ややかん等を直接置かないでください。変色・変形の原因となります。
- 天板に灰皿や食器など、底のざらついたものを直接置いて引きずると、傷がつく場合がありますのでご注意ください。
- 天板をビニール製のカバーなどで長時間覆わないでください。カバーなどが貼りついて取れなくなったり、塗料が剥げ落ちたりすることがあります。
- 荷重を置いて長期間の放置はしないでください。その状態が記憶され元に戻らなくなります。また、たわんだ状態で日々の温度変化の伸縮を繰り返すと割れ凹凸が発生します。
- 温かいもの、冷たいもの、湿気があるもの（水滴等）をそのまま置いたり熱や湿気が直接伝わる様な置き方をしないでください。天板が変色することがあります。
- 天板上に水・薬品などをこぼしたときは、速やかにふきとってください。変色・変形の原因になります。
- 天板には、耐荷重以上の物を載せないでください。本体の転倒や変形の原因になります。

木材について

木製品の取扱については、下記のQRコードより詳細を確認できます

【知れば知るほど好きになる木の家具との上手な付き合い方】
Feel So Wood 木があると、働く時間が心地よい



■製品の仕上がりについて

- ・天然木を使用しているため、「木目柄」「色調」などの質感は1本ずつ異なり、使用する木の良さを肌で感じられますが、好みでない木目や節含まれることがあります。
- ・数台を並べた時は、多少の違和感を感じることもあります。また、数年後に買い増しをした場合は大きく異なる場合もあります。
- ・一般的なオフィス用テーブルやデスク天板（メラミン化粧板）と比較した場合、表面硬度や性能は劣ります。

■ご使用にあたってのご注意・ご了解事項

- ・硬いものや鋭利なものを落したり、ぶつけたり、圧力をかけると凹みやキズが残ります。硬いペンで直接筆記した場合も同様です。
- ・木は伸縮しますので、室内空調では急激な温度変化にご注意ください。割れ反りの原因になります。特に暖房を消した後の冷え込みにご注意ください。

■経年変化について

- ・長く使用している間に変色していきます。変化の時期については使用する環境によって異なります。
- ・数年使用している間に、キズや摩耗により色が変化する場合があります。製品に使用している木材は、含水率の管理を行った上で製作していますが、使用する環境によっては「反り」「割れ」や膨張収縮による「めやせ」が発生することがあります。
- ・特に温度差や、多湿、直射日光の当たる場所、空調が直接当たる場所では、どのような木材であっても反りや割れ、「めやせ」が発生することをご理解ください。

Maintenance

家具のお手入れ方法

金属部

- 日常のお手入れは、柔らかい布で磨いてください。
- 汚れのひどい場合は中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。
- ※シンナー、アルコール類および化学ぞうきんの使用は避けてください。変色する場合があります。中性洗剤は無色透明タイプをお使いください。着色料が入っている場合は色移りするおそれがあります。

木部

- 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布でそっと払ってください。
- 汚れのひどい場合は薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、よく絞った布で洗剤分を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。
- ※汚れ落としにベンジンやアルコール、シンナー等で揮発性のあるもののご使用はお避けください。また、化学雑巾を長時間接着したままにしておくと、変色したり表面が剥げたりすることがありますのでご注意ください。
- コーヒー等の飲み物をこぼした場合、すみやかにふき取ってください。シミなどの原因となります。