



取扱説明書

保証の明細付

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあと、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

INDEX

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. 安全上の注意事項 | 4. お手入れ |
| 2. 各部の名称 | 5. 故障かな?と思ったら |
| 3. ご使用方法 | 6. 品質表示 |
| | 保証の明細 |

1 安全上の注意事項

◎ このマークは禁止行為を表わします。

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

◎ 配線カバーの開閉のやり方は記載している手順・方法通りに行なってください。

誤った手順・方法で開閉すると、けがや破損のおそれがあります。

◎ ダクト本体に足を置いたり、足で蹴ったりしないで下さい。破損によりけがの原因になります。

◎ 分解・改造は絶対にしないで下さい。けがや故障の原因になることがあります。


◎ パソコン等のケーブルに余長があることを確認してから操作し、ケーブルが絡まったり引っ掛かったりしないよう注意してください。パソコン等の落下やケーブルの断線の恐れがあります。

注意の種類の規定:

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠️ 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。


2 各部の名称




3 ご使用方法

■ ダクトカバーの取り外し方法

① 両側のダクトカバー配線蓋をそれぞれ内側にスライドさせ、開けて下さい。




② ダクトカバー配線蓋に手を入れ、上に持ち上げて下さい。




■ ダクト本体エンドカバー蓋の開閉方法

① 左記の通りダクトカバーを取り外して下さい。


② ロック金具を上方向に押し、ロックを解除して下さい。その状態で外側よりダクト本体エンドカバー蓋を押すと、内側に倒れます。



【閉じた状態】



【開いた状態】



4 お手入れ

◎ ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきんは使わないで下さい。表面の変色などの原因になります。

■ 通常のお手入れ

柔らかい布で乾拭きしてください。

■ ひどく汚れた場合

中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で充分に乾拭きして下さい。

5 故障かな?と思ったら

不 具 合	原 因	処 置
エンドカバー蓋が開かない	ロックが解除されていない	ロック金具を上方向に当たる所まで押して下さい ※エンドカバー蓋は、足が当たる等の不可抗力にて開かないようにロック機構が搭載されております。

6 品質表示

		W1200	W1400	W1600	W1800
寸法 (単位: mm)	幅(セット時)	1200	1400	1600	1800
	奥行き(セット時)	180			
	高さ(セット時)	200			
	構造体	金属(鋼)			
構造体	ダクト本体	金属(鋼) + ABS樹脂			
	ダクトカバー	金属(鋼)			
	ダクトビーム	アクリル樹脂塗装			
表面仕上げ		アクリル樹脂塗装			

人も生き生き、地球も生き生き—ユーデコスタイル

Ud & Eco style

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合には下記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

■ 保証項目

● 保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損

● 保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

※ 保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

■ 保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い求め先の販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝え下さい。お買い上げ日は保証書に記載します。

■ 保証対象外の場合

● 火災・天災による故障の場合。

● 改造またはご使用者の責任と認められる故障の場合。

■ 部品の保有期間について

● 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。

※ 仕様については予告なしに変更する場合があります。

■ 製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ
イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <http://www.itoki.jp/>

■ 製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。