

4 品質表示

項目	機種	KLU-200 (200DR) /210C	KLU-200C (200CR) /210C	KLU-203 (203DR) /213C	KLU-203C (203CR) /213C	KLU-201 (201DR) /211C	KLU-201C (201CR) /211C	KLU-202 (202DR) /212C	KLU-202C (202CR) /212C	KLU-204 (204DR) /214C	KLU-204C (204CR) /214C	KLU-205 (205DR) /215C	KLU-205C (205CR) /215C	KLU-206 (206DR) /216C	KLU-206C (206CR) /216C	
寸法 (単位mm)	幅	510		500		465		510		440		480		430	445	
	奥行き	500	500/520	500	520	500	500/520	500	500/520	500	500/520	500	500/520	500	520	
	高さ	715	715/725	1070	1070/1080	715	715/725	715	715/725	715	715/725	715	715/725	715	715/725	
	座面高さ	425	440	750	765	425	440	425	440	425	440	425	440	425	440	
重量(単位kg)		4.3	4.8/4.6	6.4	6.9/6.4	4.7	5.2/5.0	5.0	5.5/5.3	4.7	5.2/5.0	4.6	5.1/5.0	6.7/8.3	7.2(8.8) /7.0(8.6)	
構造部材	座ハット	ホリアロレン +ウレタンフォーム														
	背座 シェル部	ホリアロレン +ウレタンフォーム														
	フレーム部	金属(鉄)						金属(鉄)+木			金属(鉄)					
	脚端部	ポリアミド						木			ポリアミド					
表面加工	鉄部	クロームメッキ / メラミン焼付塗装						メラミン焼付塗装			クロームメッキ / メラミン焼付塗装					
張り材		ホリエステル /ビニルレザー		ホリエステル /ビニルレザー		ホリエステル /ビニルレザー		ホリエステル /ビニルレザー		ホリエステル /ビニルレザー		ホリエステル /ビニルレザー		ホリエステル /ビニルレザー		
クッション材		ウレタンフォーム		ウレタンフォーム		ウレタンフォーム		ウレタンフォーム		ウレタンフォーム		ウレタンフォーム		ウレタンフォーム		

「家庭用品品質表示法」にもとづく表示

5 保証の明細

この度はイトーキ製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買上げ販売店へご連絡ください。

■保証項目

●保証期間は、「社団法人日本オフィス家具協会」のガイドラインに準拠して、お買上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面	塗装・樹脂パーツの変色および褐色・磨耗 仕上げ (木部・皮革など天然材の変・褐色を除く)
2年保証	機能	イスの上下・回転・ロッキング機構・スライド機構キャスター・アジャスター
3年保証	構造部材	座部・背もたれ部・脚部の構造部材

*保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

■JOIFA標準使用期間について

JOIFA標準使用期間：注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件(注)で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えられない場合にはお買い換えをお勧めさせていただく場合もあります。

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

(注)品目別の使用条件はJOIFAのホームページ(<http://www.joifa.or.jp/>)をご覧ください。

*保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター

0120-164177 <http://www.itoki.jp/>

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様センター、またはお買求め先の弊社担当者にお申しつけください。

■製品の廃棄について

不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。

廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。

ITOKI

明日の「働く」を、デザインする。

We Design Tomorrow. We Design WORK-Style.

ニーノチェア
nino

取扱説明書

保証明細付

- 4本脚タイプ (KLU-200)
- キャスター脚タイプ (KLU-201)
- ルーフ脚タイプ (KLU-202)
- ハイチェアタイプ (KLU-203)
- 木製脚タイプ (KLU-204)
- 肘付き脚タイプ (KLU-205)
- キャンティレバー脚タイプ (KLU-206)



この度はイトーキ製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I N D E X

- 1.安全上の注意事項…………… P.2
- 2.使用上のご注意…………… P.2・3
- 3.お手入れ…………… P.3
- 4.品質表示…………… P.4
- 5.保証の明細…………… P.4

1 ⚠️ 安全上の注意事項

イスを安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類の規定

JOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)による次のような危険性の規定に基づいています。



警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。



注意 取り扱いを誤ると障害または物的損害が発生する可能性があります。



警告 後ろの脚だけに体重をかけて使わないでください。転倒してけがをすることがあります。



注意 座面の前縁部に腰掛けないでください。転倒してけがをすることがあります。



注意 イスの上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。



注意 スタッキングタイプは平積みで、4脚までスタッキング可能です。5脚以上積み重ねないでください。転倒してけがをすることがあります。



注意 ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
●ガタツキが生じている部分のボルトやネジを締め直してご使用ください。



注意 ストープなどの火のそばに近づけて使わないでください。布等に引火して、火事になることがあります。



注意 滑りやすい床面で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。



注意 座面がぐらついたり、異音を生じたままで使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



注意 ものを載せたままイスを移動しないでください。落下してけがをしたり、破損することがあります。



注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

必要換気量の求め方

$$\text{必要換気量} = \frac{20 \times \text{居住の床面積(m}^2\text{)}}{1 \text{人当りの占有面積(m}^2\text{)}}$$

【建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気算出の一例です。
(注1)左式の「20」は20(m³/h・人)の意味ですが、この根拠は成人男性が静かに座っているときのCO₂排出量に基づいた必要換気量です。
(注2)居室では1人当りの占有面積が10(m²)を超える場合は、10(m²)とします。

2 -1 ⚠️ 使用上のご注意

布 地

直射日光は変色を早めます。

布地は時間の経過とともに色褪せしますが、特に直射日光紫外線により変色を早めます。

ひどい汚れは完全に落ちないことがあります。

繊維に汚れがしみ込むと、完全に除去することが困難になります。汚れがついたときは、できるだけ早めに拭きとってください。

ホコリがたまりがちです。

布地にホコリがつくと、織り目に入ってしまったります。定期的な清掃をお願いいたします。

換 気

換気や通風を十分に心掛けてください。

製品の購入当初は化学物質の発散の多いことがあります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けてください。また、室内が高温(温度28℃、相対湿度50%超えが目安)になる場合には窓を閉め切らないか、強制換気をしてください。

金 属

サビが生じます。

高い湿度の中にあると、サビが生じることがあります。また、塩分もサビを促進します。時々ワックスをけを行ってください。

硬いものを直接当てるとキズがつきます。

鋭利な角のあるもので衝撃を与えたり、硬質なものや引っかくと表面の塗装やめっきがはがれることがあります。

人 工 皮 革

直射日光や熱で劣化します。

日光や暖房器具などの熱に長くあたると、材質が劣化し、表面が損なわれたり、もろくなったりします。

火にふれると表面が溶けます。

タバコの火や、マッチの燃えカスの落下にご注意ください。

シワ、伸び

同じ部分に集中的(ピンポイント)に着座すると、シワや伸びが目立つようになります。

2 -2 ⚠️ 使用上のご注意

木 材

直射日光が当たると変色します。
直射日光は製品の反り、ひび割れ、変色の原因になります。お部屋の条件によりカーテンやブラインドなどをご使用ください。

湿気を吸うとカビや腐食が発生します。
過度な湿度は、製品のカビや腐食の原因になります。壁から少し離して設置するなど、風通しにご留意ください。

木目は製品ごとにちがいます。
天然木を使用している箇所は、木の良さを肌で感じられますが、「色調」「木目柄」などの質感は異なります。特に、隣り合う商品同士では、素材の違い、木目の違いから差を感じる場合があります。

冷暖房の風を直接当てると狂い、変色が生じます。
冷暖房の使用により、製品の反り、ひび、割れ、狂い、変色の原因になることがあります。冷暖房から遠ざけて設置してください。

硬いものを直接当てるとキズがつきます。
鋭利な角のあるものをぶつけたり、硬質なものをはきざると、表面にキズをつけるものになります。


虫の食害があります。
使用中に虫がつくことがあります。食害を見つけたら早めの対処をお願いします。

木質部に止めたネジはゆるみます。

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増締めをお願いします。

スタッキング

右記のような、間違ったスタッキング方法をしないでください。



3 お手入れ

布 地

通常:
月に一度の割合ではたきをかけたり、電気掃除機でホコリを取り除いてください。

ひどく汚れた場合:
コーヒー、ジュース等の汚れは中性洗剤を薄めた液を染み込ませた柔らかい布で、軽く叩くようにして取ってください。油性の汚れの場合は、ベンジンを柔らかい布に浸し軽く叩いて取り去ります。粘着材のついた回転式清掃具(コロコロ)を使用するとホツレの原因となります。

人 工 皮 革

通常:
乾いた柔らかい布で拭いてください。

ひどく汚れた場合:
中性洗剤を薄めて布に浸し、固く絞って拭いてから洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた布で十分に乾拭きしてください。ベンジン、シンナーなどは、表面を溶かすことがありますので使用しないでください。

金 属

通常:
柔らかい布で磨いてください。

ひどく汚れた場合:
中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

木 材

通常:
乾いた柔らかい布で木目に沿って、軽くホコリを払うように拭いてください。水拭きはできるだけ避けてください。

ひどく汚れた場合:
中性洗剤を薄めて布に浸し、固く絞って拭いてから洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた布で十分に乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、ワックス、アルコール類及び化学ぞうきんは表面の塗装を傷めたり補修や再塗装ができなくなることがありますので使用しないでください。