

機種 項目		ロータイプ				ハイタイプ			
		キャスタータイプ							
		LLL-06SLCN-■□□	LLL-12SLCN-■□□	LLL-15SLCN-■□□	LLL-18SLCN-■□□	LLL-06SHCN-■□□	LLL-12SHCN-■□□	LLL-15SHCN-■□□	LLL-18SHCN-■□□
電源コンセント		電源無し				電源無し			
寸法 (mm)	幅	600	1200	1500	1800	600	1200	1500	1800
	奥行	700				700			
	高さ	800				1200			
	座面高さ	420							
構造 部材	背座	芯材:合板 / 表面材:メラミン材							
	アジャスター/キャスター	本体:ポリアミド / 車輪:ポリアミド+ポリウレタン 他							
張り材		ポリエステル							
クッション材		ウレタンフォーム							

項目		機種	コーナーロータイプ	コーナーハイタイプ	コーナーロータイプ	コーナーハイタイプ
		アジャスタータイプ		キャスタータイプ		
		LLL-07CLAN2-■□□	LLL-07CHAN2-■□□	LLL-07CLCN2-■□□	LLL-07CHCN2-■□□	
電源コンセント			電源無し			
寸法 (mm)	幅	700				
	奥行	700				
	高さ	800	1200	800	1200	
	座面高さ	420				
構造 部材	背座	芯材:合板 / 表面材:メラミン材				
	アジャスター/キャスター	高密度ポリエチレン樹脂		本体:ポリアミド / 車輪:ポリアミド+ポリウレタン 他		
張り材		ポリエステル				
クッション材		ウレタンフォーム				

5 保証の明細

お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。転居されたり、譲渡された物の修理等でお困りの場合にはイトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外 装 表 面 仕 上 げ	塗装・張地（皮革を含む）の変色、褪色、摩耗
2年保証	機 能	イスの上下・回転・ロック機構・可動部、キャスター、アジャスター
3年保証	構 造 部 材	座部・背もたれ部、脚部の構造部材

上記の保証期間は、一般的なオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定したもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

- 保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。（修理によって機能の維持ができる場合のみ）
- 保証書がない場合、または、当社以外から納品の既使用品の場合は、製造年月日より概算(1年2年3年)としております。
- 保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。
 - ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
 - ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
 - ・異常な環境下（高温・多湿など）でのご使用や保管による故障または破損。
 - ・天然材料（木・革など）における色調、光沢等の質感の違い。
 - ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■保証書の発行(家具)

保証書が入用の場合は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。お買い上げ日は保証書にて記載してお渡しいたします。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■取扱説明書を紛失した場合(家具)

お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■部品の保有期間について

- 補修性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。（エコマーク対象品は10年間です）
- 補修性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品の廃棄について

不要になった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。

■製品と修理（修理範囲・修理に必要な期間）に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター

☎0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp>




明日の「働く」を、**デザインする。**



防災備蓄シール同袍

防災備蓄シールについて
お客様ご自身でお好みの
箇所に貼り付け下さい。



a knot of ideas. a knot of people.

ネットワーク 収納付ソファ

取扱説明書

保証の明細付

対応機種

LLL-06SLAN-■□□、LLL-12SLAN-■□□
LLL-15SLAN-■□□、LLL-18SLAN-■□□
LLL-06SLAK-■□□、LLL-12SLAK-■□□
LLL-15SLAK-■□□、LLL-18SLAK-■□□
LLL-06SHAN-■□□、LLL-12SHAN-■□□
LLL-15SHAN-■□□、LLL-18SHAN-■□□
LLL-06SHAK-■□□、LLL-12SHAK-■□□
LLL-15SHAK-■□□、LLL-18SHAK-■□□
LLL-06SLCN-■□□、LLL-12SLCN-■□□
LLL-15SLCN-■□□、LLL-18SLCN-■□□
LLL-06SHCN-■□□、LLL-12SHCN-■□□
LLL-15SHCN-■□□、LLL-18SHCN-■□□
LLL-07CLAN2-■□□、LLL-07CHAN2-■□□
LLL-07CLCN2-■□□、LLL-07CHCN2-■□□

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます
ございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を
記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、
わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡
す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

1 安全上の注意事項

1. 安全上の注意事項P. 2

2. 使用上のご注意..... P. 2, 3

3. お手入れ P. 3

4. 品質表示 P. 3, 4

5. 保証の明細.....P. 4

JOIFA標準使用期間について

JOIFA 標準使用期間:注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。


一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）では、改正消費生活用製品安全法的主旨に合わせ、一定の使用条件^{（注）}で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合も有ります。

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。

製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

（注）品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ（<https://www.joifa.or.jp/>）をご覧ください。

※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。




T-YM62-ネットワーク収納付きソファ A

1 ⚠ 安全上の注意事項


安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⊘ このマークは禁止行為を表わします。⚠ このマークは行為の指示を表わします。

⚠警告 後ろの脚だけに体重をかけて使わないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠注意 人を乗せたまま引きずるなど、乱暴な扱いをしないでください。製品が壊れてけがをすることがあります。



⚠注意 座面の前縁部に腰掛けないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠警告 ストーブなどの熱器具から離してご使用ください。本体が過熱でやけどをしたり、火事になることがあります。

⚠警告 電源コードをアジャスターや他の家具等で挟んだり、足で踏まないでください。断線や火事になる恐れがあります。

⚠注意 分解・改造は絶対にしないでください。けがや故障の原因になることがあります。

⚠注意 イスの上を歩いたり、イスの上で遊ばないでください。座面間に足を踏み外したり、その他のすき間に挟まってけがをすることがあります。

⚠注意 イスの上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠注意 ボルトやネジがゆるんだままでは使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



●ガタツキが生じている部分のボルトやネジを締め直してご使用ください。

注意の種類の規定：一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 ⚠ 使用上のご注意

家具の性質を知っていただき、末長く、美しくお使いください。

木材

直射日が当たると変色します。

直射日光は製品の反り、ひび割れ、変色の原因になります。お部屋の条件によりカーテンやブラインドなどをご使用ください。


湿気を吸うとカビや腐食が発生します。

過度な湿度は、製品のカビや腐食の原因になります。壁から少し離して設置するなど、風通しにご留意ください。




冷暖房の風を直接当てると狂いが生じます。

冷暖房の風を直接当てると、変色が生じます。冷暖房の使用により、製品の反り、ひび、割れ、狂い、変色の原因になることがあります。冷暖房から遠ざけて設置してください。




硬いものを直接当てるとキズがつきます。

鋭利な角のあるものをぶつけたり、硬質なものをはきずると、表面にキズをつけるもとになります。



木目は製品ごとにちがいます。

天然木を使用している箇所は、木の良さを肌で感じられますが、「色調」「木目柄」などの質感は異なります。特に、隣り合う商品同士では、素地の違い、木目の違いから差を感じることがあります。



虫の食害があります。

使用中に虫がつくことがあります。食害を見つけたら早めの対処をお願いします。

木質部にとめたネジはゆるみます。

使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は、増締めをお願いします。

コンセント部

⊘移動・据付けを行う際は、電源プラグを抜いてください。

⊘電源プラグを抜き差しする時はコンセントを押さえ、真っ直ぐに抜き差ししてください。

●定格出力以上の機器を接続した場合は、充電時間が長くなりますので、ご注意ください。(2ヶの機器を接続した場合は、先に接続した機器への充電が優先されます。)

●給電中、コンセント本体があたたかくなることがありますが、異常ではありません。

●本製品を使用してパソコンなどのデータ内容が消失、変化した場合、弊社は一切責任を負いません。

●本製品を使用できるのは日本国内だけです。(AC100V以外は使用できません)

●万が一、発熱や発煙、異臭がするなどの異常が発生した場合は、直ちに電源コードをコンセントから抜いて、使用を中止してください。


※本製品にパソコンや周辺機器を接続する時は、必ずパソコンや周辺機器メーカー端子の注意事項に従って、正しくお使いください。

※お客様がご使用になる機器や端子、使用環境によっては、十分な性能が発揮されない場合があります。ご使用の前に必ずお客様の用途に適合するものであるかご確認ください。

布地

直射日光は変色を早めます。

布地は時間の経過とともに色褪せしますが、特に直射日光は、紫外線により変色を早めます。



ひどい汚れは完全に落ちないことがあります。

繊維に汚れがしみ込むと、完全に除去することが困難になります。汚れがついたときは、できるだけ早めに拭きとってください。

ホコリがたまりがちです。

布地にホコリがつくと、織り目に入ってしまったります。定期的な清掃をお願いします。

金属

サビが生じます。

高い湿度の中にあると、サビが生じることがあります。また、塩分もサビを促進します。時々ワックスがけをして表面を守ってください。

硬いものをぶつけると塗装がはがれます。

鋭利な角のあるもので衝撃を与えたり、硬質なものでもひかくと表面の塗装やめっきがはがれることがあります。

換気

換気や通風を十分に

心掛けてください。

製品の購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けて下さい。また、室内が高温(温度28℃、相対湿度50%超えが目安)になる場合には窓を締め切らないか、強制換気をしてください。



〈製品耐荷重〉

【アジャスタータイプ】		【キャスタータイプ】	
	耐荷重		耐荷重
W1800	100kg	W1800	80kg
W1500	80kg	W1500	60kg
W1200	60kg	W1200	40kg
W600	30kg	W600	20kg

3 点検・お手入れ

キャスターとアジャスターのゆるみ

使用中にキャスターとアジャスターのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いいたします。

異音の発生

使用中に異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買い求め先の販売店にご連絡ください。

	通常	ひどく汚れた場合
木部	乾いた柔らかい布で木目に沿って、軽くホコリを払うように拭いてください。水拭きはできるだけ避けてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。ベンジン、シンナー、ワックス、アルコール類および化学ぞうきんは、表面の塗装を傷めたり補修や再塗装ができなくなることがありますので使用しないでください。
布部	月に一度の割合ではたきかけたり、電気掃除機でホコリを取り除いてください。	コーヒー、ジュース等の汚れは中性洗剤を薄めた液を染み込ませた柔らかい布で、軽く叩くようにして取ってください。油性の汚れの場合は、ベンジンを柔らかい布に浸し軽く叩いて取り去ります。粘着材のついた回転式清掃具(コロコロ)を使用するとホツレの原因になります。
金属部	柔らかい布で磨き、ときにはミシン油やワックスなどを含ませて磨いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

4 品質表示

項目		機種							
		ロータイプ							
		アジャスタータイプ							
		LLL-06SLAN-■□□	LLL-12SLAN-■□□	LLL-15SLAN-■□□	LLL-18SLAN-■□□	LLL-06SLAK-■□□	LLL-12SLAK-■□□	LLL-15SLAK-■□□	LLL-18SLAK-■□□
電源コンセント		電源無し				電源付き			
寸法 (mm)	幅	600	1200	1500	1800	600	1200	1500	1800
	奥行	700				700			
	高さ	800							
	座面高さ	420							
構造 部材	背座	芯材：合板 / 表面材：メラミン材							
	アジャスター/キャスター	高密度ポリエチレン樹脂							
張り材		ポリエステル							
クッション材		ウレタンフォーム							

項目		機種	ハイトタイプ							
			アジャスタータイプ							
			LLL-06SHAN-■□□	LLL-12SHAN-■□□	LLL-15SHAN-■□□	LLL-18SHAN-■□□	LLL-06SHAK-■□□	LLL-12SHAK-■□□	LLL-15SHAK-■□□	LLL-18SHAK-■□□
電源コンセント		電源無し				電源付き				
寸法 (mm)	幅	600	1200	1500	1800	600	1200	1500	1800	
	奥行	700				700				
	高さ	1200								
	座面高さ	420								
構造 部材	背座	芯材：合板 / 表面材：メラミン材								
	アジャスター・キャスター	高密度ポリエチレン樹脂								
張り材		ポリエステル								
クッション材		ウレタンフォーム								