

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。

■保証項目

●保証期間は、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外 観 ・ 表 面 仕 上	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの磨耗
2年保証	機 構 部 ・ 可 動 部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年保証	構 造 体	強度・構造体にかかわる破損

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。※ランプ等の消耗品は対象外です。
●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。
●定期点検をされずに使用を継続し故障した場合は、保証の対象外となる可能性もあります。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い求め先の販売店にお申し付けください。

■保証対象外の場合

●火災・天災による故障の場合。 ●改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後 5 年間で。
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp>

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センター、またはお買い求め先の販売店にお申し付けください。



取扱説明書

保証明細付

- フレーム FTL-1□08FD-□□
- フレーム FTL-1□08FL-□□
- アームフレーム FTLA-RL-□□
- ピークフレーム FTLA-RP-□□
- タペストリーフレーム FTLA-RT-□□
- クロス[ライン] FTLA-1□SL-■■■/ FTLA-1□SLB-■■■
- クロス[フェルト] FTLA-1□SF-■■■
- クロス[シースルー] FTLA-1□ST-■■■/ FTLA-1□STB-■■■
- クロス[プライバシー] FTLA-1□SP-■■■/ FTLA-1□SPB-■■■
- フロアシート FTLA-FL-■■■
- タペストリー FTLA-TP-■■■
- ライト FTLA-40L□
- 連結金具 FTLA-JM-T1


この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I	N	D	E	X
1. 各部の名称				P2
2. 使い方				P3
3. 安全上の注意事項				P4～5
4. 点検・お手入れ				P6
5. 故障かな？と思ったら				P7
6. 品質表示				P7
7. クロスの特性				P7
保証の明細				P8

1 各部/各オプションの名称











〈フレーム〉

高さH1325と
H1625有り




開き角度 90°、120° 有り

〈オプション品〉



フロアシート
裏面: 滑り止め



連結金具

5 故障かな?と思ったら

下記のような不具合が発生いたしましたら、お買い求め先の販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

●フレームから異音がある、フレームがゆがんでいる。

6 品質表示

各部材	主な材質	表面仕上	W [mm]	D [mm]	H [mm]
フレーム(開き角度: 90°)	スチール	塗装仕上	995	995	1325/1625
フレーム(開き角度: 120°)	スチール	塗装仕上	1390	650	1325/1625
アームフレーム	スチール	塗装仕上	480	20	705
ピークフレーム	スチール	塗装仕上	1820	20	810
タペストリーフレーム	スチール	塗装仕上	1610	480	705
ライト	スチール/樹脂	-	125	125	190
クロス[ライン]	ポリエステル樹脂	-	680	20	1285
クロス[フェルト]	ポリエステル樹脂	-	680	20	1285
クロス[シーソー]	ポリエステル樹脂	-	680	20	1285
クロス[プライバシー]	ポリエステル樹脂	-	785	785	590
クロス[タペストリー]	ポリエステル樹脂	-	1460	440	1930
フロアシート	ポリ塩化ビニル/ウレタン樹脂	-	1800/2490	1560	3
連結金具	スチール	塗装仕上	67	50	25

7 クロスの特性

- 生地特性上、シワ・タルミ・ホツレが発生することがあります。
- 製造過程上、両サイドのカット位置が均一でないことがあります。

4 点検・お手入れ

快適にお使いいただくため、メンテナンスをお願いいたします。

点検

⚠ 注意

ボルト、ネジのゆるみ:

使用中にボルト、ネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、お買い求め先の販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。ボルト、ネジがゆるんだままで使用すると本体が壊れて怪我をすることがあります。

お手入れ

⚠ 注意

本体:
通常時は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきん、磨き粉、たわし、熱湯は使わないでください。表面の変色などの原因になります。



⚠ 注意

クロス(シースルー):

両サイドにホツレが発生した場合には、ホツレのみをカットしてください。

極端にシワが気になる場合は、水で濡らした柔らかい布で押さえるように当ててください。改善する場合があります。

⚠ 注意

クロス:


縫製のホツレは使用していると発生してきますので飛び出している糸をカットしてください。

2 使い方

〈クロス〉

クロスはフレームにマジックテープで取りつけてありますので、経年変化等でゆるんだ場合、マジックテープを一度はがし。張り調整できます。

(注意:洗濯、水につける等は出来ません)




(シースルー)

※シワが目立つ場合、水で濡らした布で拭くと改善されます。


〈ライト〉

ライトのコードにあるスイッチをON・OFFさせることで、照明の点灯・消灯ができます。




〈本体〉

本体下にあるアジャスター(2ヶ所)を回転させることで、高さ微調整ができます。



〈本体とデスク〉

本体とデスクをマジックテープで固定施工している場合、下記方法で固定致しますとしっかりと固定できます。



(手順1)

デスク脚と本体をマジックテープでまく

(手順2)

手順1でまいたマジックテープのすきまに
もう一度マジックテープをまく

3 △ 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

注意の種類の規定

△ 警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

△ 注意 取り扱いを誤ると障害または物的損害が発生する可能性があります。

⊘ このマークは禁止行為を表します。 ! このマークは行為の指示を表します。

製品全体の注意事項

△ 警告 ⊘
改造や分解をしないでください。
ケガや故障の原因になる恐れがあります。



△ 注意 !
万一水などで濡れた場合は、乾いた布などで速やかに拭き取ってください。滑ってケガをしたり、サビや破損が発生する恐れがあります。



△ 注意 ⊘
屋外で使用しないでください。

△ 注意 ⊘
居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

必要換気量の求め方

$$\text{必要換気量} = \frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{\text{一人当たりの占有面積 (m}^2\text{)}} \quad (\text{m}^3/\text{h})$$

【建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。】

(注1) 上式の「20」は 20(m³/h・人)の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っている時のCO₂排出量です。
(注2) 居室では1人当たりの占有面積が10(m²)を超える場合は、10(m²)とします。

△ 警告 ⊘
OUTLINE本体上に座らないで下さい。ケガや事故が発生する恐れがあります。



△ 警告 ⊘
逆上がりなど、鉄棒運動のような危険な行動はしないでください。ぶつけたり、本体が転倒してケガをする恐れがあります。



△ 注意 ⊘
本体に飛びついたりしないでください。本体が破損する恐れがあります。



△ 注意 ⊘
本体をゆすったり、強い衝撃荷重を与えないでください。破損する恐れがあります。



△ 注意 ⊘
本体に貼り付けある注意ラベルははがさないでください。

△ 警告 ⊘
寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。本体が転倒してケガをする恐れがあります。



△ 警告 ⊘
本体の下をくぐらないでください。体がぶつかりケガをする恐れがあります。



△ 注意 ⊘
ハイヒールや傘のような突起物で強い衝撃を与えないでください。傷つく恐れがあります。



△ 注意 ⊘
スパイクなど金属の突起物がある靴では歩行しないでください。傷つく恐れがあります。



クロスの注意事項

△ 警告 ⊘
面を引っ張らないで下さい。



△ 注意 ⊘
やわらかい生地のため穴に指等を入れたりすると変形し元に戻らないことがあります。

ライトの注意事項


△ 注意 ⊘
コードを引っばったりしないでください。断線の恐れがあります。




△ 注意 ⊘
頭がぶつからないように注意してください。



△ 警告 ⊘
器具を布・紙等でおおったりしないでください。又、カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。



△ 警告 ⊘
異常時(煙が出たり変な臭いがする等)には速やかに電源を切ってお買い求め先の販売店までご連絡をお願いいたします。



△ 警告 ⊘
器具及び部品の改造をしないでください。器具のすきまに異物(金属類や燃えやすい物質)を差し込まないでください。

