

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。

■保証項目

- 保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外装・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損

上記の保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

- 保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。（修理によって機能の維持ができる場合のみ）
- 保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。
 - ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
 - ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
 - ・異常な環境下(高温・多湿など)でのご使用や保管による故障または破損。
 - ・天然材料(木・革など)における色調、光沢等の質感の違い。
 - ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い上げの販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝え下さい。お買い上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
- ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合


お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■製品と修理（修理の範囲・修理に必要な期間）に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp/>

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はご相談ください。



取扱説明書



- 保証明細付
ハウスフレーム FLT-2109HF-□□
クロス[ライン] FTLA-HFSL-■■■/FTLA-HFSLB-■■■
クロス[フェルト] FTLA-HFSF-■■■
クロス[シースルー] FTLA-HFST-■■■/FTLA-HFSTB-■■■
[フェイクグリーン] FTLA-HFFG
ライト FTLA-40LP

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

	N	D	E	X
1. 各部の名称	P2			
2. 取付方法	P3			
3. 安全上の注意事項	P4～5			
4. 点検・お手入れ	P6			
5. 故障かな？と思ったら	P7			
6. 品質表示	P7			
7. 面の特性	P7			
保証の明細	P8			

1 各部/各オプションの名称





〈フレーム〉




8set入り（ボルト及びナット含む）

〔オプション品（別売）〕


〈クロス〉



〈ライト〉



〈オリゴテーブル〉



4本脚：丸 W2100xD900のみ対応です。

5 故障かな？と思ったら

下記のような不具合が発生いたしましたら、お買い求め先の販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

- フレームから異音がある、フレームがゆがんでいる。

6 品質表示

各部材	主な材質	表面仕上	W [mm]	D [mm]	H [mm]
フレーム	スチール	塗装仕上	2140	830	2375
デスク取付ブラケット	ナイロン	-	80	45	30
ライト	スチール/樹脂	-	125	125	190
クロス[ライン]	ポリエステル樹脂	-	680	20	2030
クロス[フェルト]	ポリエステル樹脂	-	680	20	2030
クロス[シースルー]	ポリエステル樹脂	-	680	20	2030
フェイクグリーン	ポリエチレン樹脂	-	100	-	1800/2000

7 面の特性

- 生地特性上、シワ・タルミ・ホツレが発生することがあります。
- 製造過程上、両サイドのカット位置が均一でないことがあります。

4 点検・お手入れ

快適にお使いいただくため、メンテナンスをお願いいたします。

点検

⚠ 注意

ボルト、ネジのゆるみ:

使用中にボルト、ネジのゆるみによるガタツキが生じた場合は、お買い求め先の販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。ボルト、ネジがゆるんだままで使用すると本体が壊れて怪我をすることがあります。



お手入れ

⚠ 注意

本体:
通常時は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。
ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきん、磨き粉、たわし、熱湯は使わないでください。表面の変色などの原因になります。



⚠ 注意

クロス[シースール]

両サイドにホツレが発生した場合には、ホツレのみをカットしてください。

極端にシワが気になる場合は、水で濡らした柔らかい布で押さえるように当ててください。改善する場合があります。

⚠ 注意

クロス

縫製のホツレは使用していると発生しますので飛び出している糸をカットしてください。




2 取付方法

〈クロス〉

面はフレームにマジックテープで取りつけてありますので、経年変化等でゆるんだ場合、マジックテープを一度はがし。張り調整できます。

(注意: 洗濯、水につける等は出来ません)




〈シースール〉

※シワが目立つ場合、水で濡らした布で拭くと改善されます。

〈フェイクグリーン〉

フェイクグリーンはフレームに針金で取付けてありますので、経年変化等でゆるんだ場合には右図を参考に取付けてください。




〈取付順番〉

ノーマルリーフ (葉が小さく、L1800mm)


ラージリーフ (葉が大きく、L2000mm) を

交互に取り付けると綺麗に取り付けができます。



〈照明〉

照明のコードにあるスイッチをON・OFFさせることで、照明の点灯・消灯ができます。



3 △ 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。


注意の種類の規定 一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

△ 警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性が大きい。 △ 注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。


○ このマークは禁止行為を表します。 ! このマークは行為の指示を表します。

製品全体の注意事項

△ 警告 改造や分解をしないでください。ケガや故障の原因になる恐れがあります。



△ 注意 万一水などで濡れた場合は、乾いた布などで速やかに拭き取ってください。ケガをしたり、サビや破損が発生する恐れがあります。



△ 注意 屋外で使用しないでください。

△ 注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。

△ 注意 本体を布などで覆わないで下さい。散水障害になる恐れがあります。

△ 注意 本体に貼り付けてある注意ラベルははがさないでください。


必要換気量の求め方

$$\text{必要換気量} = \frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{\text{一人当たりの占有面積 (m}^2\text{)}} \text{ (m}^3\text{/h)}$$


【建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。】

(注1) 上式の「20」は 20 (m³/h・人) の意味ですが、この根拠は成人男子が静かに座っている時の CO₂ 排出量です。
(注2) 居室では 1 人当たりの占有面積が 10 (m²) を超える場合は、10 (m²) とします。

△ 警告 デスク上に座らないでください。ケガや事故が発生する恐れがあります。




△ 警告 逆上がりなど、鉄棒運動のような危険な行動はしないでください。ぶつけたり、本体が転倒してケガをする恐れがあります。




△ 注意 本体に飛びついたりしないでください。本体が破損する恐れがあります。




△ 注意 本体をゆすったり、強い衝撃荷重を与えないでください。破損する恐れがあります。



△ 警告 寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。本体が転倒してケガをする恐れがあります。




△ 警告 本体の下をくぐらないでください。体がぶつかりケガをする恐れがあります。



面の注意事項

△ 警告 クロスを引っ張らないで下さい。



△ 注意 やわらかい生地のため穴に指等を入れたりすると変形し元に戻らないことがあります。



照明の注意事項

△ 注意 コードを引っばったりしないでください。断線の恐れがあります。




△ 注意 頭がぶつからないように注意してください。



△ 警告 器具を布・紙等でおおったりしないでください。又、カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。



△ 警告 異常時 (煙が出たり変な臭いがする等) には速やかに電源を切ってお買い求め先の販売店までご連絡をお願いいたします。



△ 警告 器具及び部品の改造をしないでください。器具のすきまに異物 (金属類や燃えやすい物質) を差し込まないでください。

