


カードキータイプ 施設管理者様へ 初期リセットのお願い

カードキーの初期リセットに必要な作業となります。
初めに、以下の作業を行ってからご使用を開始してください。
非常解錠キー（管理者用）をあらかじめご用意いただき、
納品施工時にお立会いの上、初期リセットのご確認をお願いいたします。

初期リセットの方法

- 1 非常キーを非常錠に差し込みます。
- 2 非常キーを右側に止まるまで回します。
- 3 非常キーを中央に戻し引き抜きます。
- 4 ツマミを（もしくは）方向に交互に回す事を確認してください。



- 非常キー、ツマミの操作はゆっくり、無理な力を加えないでください。
誤った操作は、錠前の機構部分の破損の原因になります。
- カードキーの設定方法、ご使用方法については、別紙取扱説明書をご確認ください。

⚠ 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくために、必ずお守りください。

注意の種類の規定：JOIFA（社団法人日本オフィス家具協会）による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意 取り扱いを誤ると障害または物的損害が発生する可能性があります。

⊘ このマークは禁止行為を表わします。

❗ このマークは行為の指示を表わします。

⚠警告 非常開錠キー（別売り）は大切に保管して下さい。非常時に解錠ができなくなります。また、キーを使用されて盗難にあうことがあります。