

5 点検・お手入れ

快適にお使いいただくため、メンテナンスをお願いいたします。

点検

ボルト、ネジのゆるみ
使用中にビス、ボルトのゆるみによるガタツキが生じた場合は、ビス、ボルトを締めなおしてください。

お手入れ

本体
通常時は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、その後乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

注意 ビス、ボルトがゆるんだまま使用すると本体が壊れてけがをすることがあります。

注意 ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきん、磨き粉、たわし、熱湯は使わないでください。表面の変色などの原因になります。



6 故障かな？と思ったら

不具合	原因	処置
ティーチャーズカート、ディスプレイスタンドがガタつく	ビス、ボルトが緩んでいる	ビス、ボルトを締めなおしてください。

注意 以上の処置をしてもなおらない場合は、お買求め先の弊社担当者、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

7 品質表示

項目	機種	ティーチャーズカート	ディスプレイスタンド
寸法 (単位：mm)	幅	550	1000
	奥行き	530	660
	高さ	1000	1440
重量 (単位：kg)		18.0	19.6
構造材	フレーム	金属 (鋼)	
	天板	メラミン化粧板 + パーティクルボード	—
	キャスター	ナイロン・ポリプロピレン	
	オプションラック	—	金属 (鋼)
表面仕上げ (フレーム)		粉体塗装	

家庭用品品質表示法による表示

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買上げ販売店へご連絡ください。

■保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の日限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色・褪色、レザー・クロスの磨耗
2年保証	機能	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年保証	構造部材	強度・構造体にかかわる破損

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買求め先の弊社担当者にお申しつけください。

■保証対象外の場合

●火災・天災による故障の場合。●改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。(エコマーク対象品は10年間です。)
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理 (修理の範囲・修理に必要な期間) に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 □http://www.itoki.jp/

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センター、またはお買求め先の弊社担当者にお申しつけください。

■JOIFA標準使用期間について


JOIFA標準使用期間: 注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件 (注) で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合も有ります。

JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認下さい。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。
(注) 品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ (http://www.joifa.or.jp/) をご覧ください。
※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をおねがいたします。ご不明な点をご相談ください。




ITOKI

明日の「働く」を、デザインする。
We Design Tomorrow. We Design WORK-Style.


1 各部の名称



ティーチャーズカート



ディスプレイスタンド



ディスプレイスタンド

ACTICT

アクティクト

取扱説明書

保証の明細付

ティーチャーズカート (ACT-02TC-□□■) / ディ스플레이スタンド (ACT-03DS-□□)

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

目次

1. 各部の名称	P. 1
2. 安全上の注意事項	P. 2
3. 使用上の注意事項	P. 3
4. 機能・使用方法	P. 3
5. 点検・お手入れ	P. 4
6. 故障かな？と思ったら	P. 4
7. 品質表示	P. 4
保証の明細	P. 4

2 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⊘ このマークは禁止行為を表します。❗ このマークは行為の指示を表します。

製品共通の注意事項

⚠️ 警告 本体に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠️ 注意 傾斜している場所、凹凸のある場所に設置しないでください。本体が動いたり、転倒してけがをすることがあります。

⚠️ 注意 キャスターのストッパーをロックしたまま移動しないでください。キャスターが破損したり、本体が転倒してけがをすることがあります。

⚠️ 注意 乱暴に扱ったり、用途以外の目的で使用しないでください。

⚠️ 注意 分解・改造をしないでください。本体が破損したり、けがをすることがあります。

⚠️ 注意 ビスやボルトが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



⚠️ 注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。



必要換気量の求め方
 必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{人当りの占有面積 (m}^2\text{/h)}}$
 [建築基準法に基づく方法
 オフィス内における換気量算出の一例です。]
 (注1) 上式の「20」は20(m³/h・人)の意味ですが、この指標は成人男子が静かに座っているときのCO₂排出量に基づいた必要換気量です。
 (注2) 居室では1人当りの占有面積が10(m²)を超える場合は、10(m²)とします。

⚠️ 注意 本体に乗る、腰を掛ける、トレイの上に乗る等の行為をしないでください。本体が転倒してけがの原因になることがあります。



⚠️ 注意 耐荷重以上の重量物を載せないでください。ものの落下や製品の変形により、けがをすることがあります。



ディスプレイスタンド注意事項



⚠️ 注意 セーフボード天板を載せたまま本体を移動しないでください。

⚠️ 注意 移動する時は長手方向に動かしてください。本体が転倒してけがをすることがあります。




⚠️ 注意 スタッキング状態で移動させないでください。転倒してけがをすることがあります。

⚠️ 注意 耐荷重以上の重量物を載せないでください。ものの落下や製品の変形により、けがをすることがあります。



⚠️ 注意 耐荷重以上の重量物を載せないでください。ものの落下や製品の変形により、けがをすることがあります。

⚠️ 注意 オプションのコンセントのご使用に関しては、「デスクコンセント」の取扱説明書の注意事項をお守りください。発火して火災になるおそれがあります。



注意の種類の規定

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠️ 警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。
 ⚠️ 注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

3 使用上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⊘ このマークは禁止行為を表します。❗ このマークは行為の指示を表します。

製品共通の注意事項

❗ 移動時には段差などの障害物に注意してください。脚部やキャスターの破損、変形の原因になります。

⊘ 屋外や水のかかる場所で使用しないでください。製品の破損やサビの原因になります。

⊘ 可動部に注油しないでください。油がたれて、故障や周辺の汚れの原因になります。

❗ 設置場所が決定したら、キャスターのストッパーをかけ、本体が自走しないようにしてください。転倒しけがの原因となることがあります。


ディスプレイスタンド・ティーチャーズカート注意事項

❗ ディスプレイスタンド(ティーチャーズカート)にセーフボード天板(ホワイトボード)を設置して使用する際はキャスターをロックしてください。ディスプレイスタンド本体(ティーチャーズカート本体)が動いて文字が書きにくくなります。

4 機能・使用方法


ディスプレイ取付板について

トラス小ネジM6×12、M8×12どちらか適切なネジを使用して取付板を締めこんでください。
 ※取付穴はVESA規格のみ対応



〈対応VESA規格サイズ(mm)〉
 横：400,300,200,100 縦：300,200,100
 〈対応ディスプレイ〉
 サイズ：50インチ以下 重量：25kg以下


ディスプレイ取付板の爪を最上部の角パイプに上部から引っ掛けます。六角穴付きボルト M8×30 (2カ所) で固定して、ご使用ください。



⚠️ 組立注意事項
 必ず図に従う方向でディスプレイを取りつけてください。また、ディスプレイ設置の際は、必ず落下防止のため確実に締めこんでください。

落下防止ヒモ※ について

下図のように落下防止ヒモを使用することでセーフボード天板を設置することが可能です。




両端は図のように巻いてボードを固定してください。

❗ 落下防止ヒモは人に向かって張らないでください。また、引張る直線上に人がいる時は十分ご注意ください。

❗ 引き伸ばしの目安は、ゴムの長さの1.7倍以内でご使用ください。

ディスプレイスタンドのスタッキング

下図のように製品同士でスタッキングが可能です。




❗ 水平にスタッキングしてください。

収納する際は、丁寧にスタッキングしていただくようお願いいたします。乱暴な扱いをされますと、破損または汚れの原因となります。特に違う色の脚をスタッキングする際は、脚同士の擦れで汚れが目立つことがありますのでご注意ください。

⚠️ 注意
 本体を移動、収納する時は一台ずつ運んでください。手や足をはさんでけがをすることがあります。

キャスター(ストッパー付)について

前脚についているキャスターのレバーを操作することでストッパーのロックと解除ができます。



ロック状態

解除状態