

5 点検・お手入れ

快適にお使いいただくため、メンテナンスをお願いいたします。

点 検	お 手 入 れ
-----	---------

ボルト、ネジのゆるみ
使用中にビス、ボルトのゆるみによるガタツキが生じた場合は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し締めをお願いします。

⚠️注意 ビス、ボルトがゆるんだままで使用すると本体が壊れてけがをすることがあります。

異音の発生
使用中に異音が生じたときは、ただちに使用をやめ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

本体
通常時は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

⚠️ ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきん、磨き粉、たわし、熱湯は使わないでください。表面の変色などの原因になります。



6 故障かな？と思ったら

不 具 合	原 因	処 置
ディスプレイスタンドがガタつく	ビス、ボルトが緩んでいる	ビス、ボルトを締めなしてください。

⚠️ 不具合が直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店、またはイトーキお客様相談センターまでご連絡をお願いいたします。

7 品質表示

項目	機種	ディスプレイスタンド 75インチ対応
寸法 (単位：mm)	幅	1000
	奥行	850
	高さ	1600
重量 (単位：kg)		26.5
構造材	フレーム	金属 (鋼)
	トレイ	金属 (鋼)
	キャスター	ナイロン・ポリプロピレン
	オプションラック	金属 (鋼)
表面仕上げ (フレーム)		粉体塗装

家庭用品品質表示法による表示

8 保証の明細

お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体貼付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店へご連絡ください。転居されたり、譲渡された物の修理等でお困りの場合にはイトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

保証書をご入用の場合は、お買い上げの販売店に、別途保証書を発行をお申し付けください。お買い上げ日は保証書に記載します。

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	塗装・張地 (皮革を含む) の変色、褪色、摩耗
2年保証	機 能	イスの上下・回転・ロッキング機能・キャスター・アジャスター
3年保証	構 造 部 材	座部・背もたれ部・脚部の構造部材

上記の保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態 (1日8時間程度) で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

- 保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。(修理によって機能の維持ができる場合のみ)
- 保証書がない場合、または、当社以外から納品の既使用品の場合は、製造年月日より概算 (1年2年3年と) しております。
- 保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。
 - ・取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
 - ・中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
 - ・異常な環境下 (高温・多湿など) でのご使用や保管による故障または破損。
 - ・天然材料 (木・革など) における色調、光沢等の質感の違い。
 - ・お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
補修用性能部品とは、その製品を維持するために必要な部品です。
- ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合

下記イトーキお客様相談センター、またはお買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はこちらでご相談ください。

■製品と修理 (修理範囲・修理に必要な期間) に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター
☎0120-164177 🌐https://www.itoki.jp/



明日の「働く」を、デザインする。



アクティクト

取扱説明書

保証の詳細付

ディスプレイスタンド
ACT-03DSL-□□



この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

目 次

- 1. 各部の名称…………… P.1
- 2. 安全上の注意事項…………… P.2
- 3. 使用上の注意事項…………… P.3
- 4. 機能・使用方法…………… P.3
- 5. 点検・お手入れ…………… P.4
- 6. 故障かな？と思ったら…………… P.4
- 7. 品質表示…………… P.4
- 8. 保証の明細…………… P.4

●製品記号は、トレイの裏側にラベルで表示してあります。

1 各部の名称



2 △安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⊘ このマークは禁止行為を表します。❗ このマークは行為の指示を表します。

△警告 本体に乗ったり、腰を掛けたりしないでください。転倒してけがをすることがあります。



△注意 傾斜している場所、凹凸のある場所に設置しないでください。本体が動いたり、転倒してけがをすることがあります。



△注意 キャスターのストッパーをロックしたまま移動しないでください。キャスターが破損したり、本体が転倒してけがをすることがあります。



△注意 乱暴に扱ったり、用途以外の目的で使いしないでください。



△注意 分解・改造をしないでください。本体が破損したり、けがをすることがあります。



△注意 ビスやボルトが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



△注意 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。



必要換気量の求め方
必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{人当りの占有面積 (m}^2\text{)}} \text{ (m}^3\text{/h)}$

【建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。】
【注1】上式の「20」は20(m³/h・人)の意味ですが、この数値は成人男子が静かに座っているときのCO₂排出量に基づいた必要換気量です。
【注2】居室では1人当りの占有面積が10(m²)を超える場合は、10(m²)とします。


注意の種類の規定

一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)による次のような危険性の規定に基づいています。


△警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

△注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。


△注意 セーブボード天板を載せたまま本体を移動しないでください。




△注意 スタッキングするとき以外の本体移動時は長手方向に動かしてください。本体が転倒してけがをすることがあります。




△注意 スタッキング状態で移動させないでください。転倒してけがをすることがあります。




△注意 耐荷重以上の重量物を載せないでください。ものの落下や製品の変形により、けがをすることがあります。




△注意 耐荷重以上の重量物を載せないでください。ものの落下や製品の変形により、けがをすることがあります。




△注意 オプションのコンセントのご使用に関しては、「デスクコンセント」の取扱説明書の注意事項をお守りください。発火して火災になるおそれがあります。



△注意 本製品を移動させる際は、下図のようにフレームを持って運搬してください。モニターを触って移動させないでください。



△注意 出入口(避難口)付近に設置しないでください。地震等で転倒・移動した場合に、避難経路を塞ぐ恐れがあります。



3 △使用上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

⊘ このマークは禁止行為を表します。

❗ このマークは行為の指示を表します。

⊘ 屋外や水のかかる場所で使用しないでください。製品の破損やサビの原因になります。

⊘ 可動部に注油しないでください。油がたれて、故障や周囲の汚れの原因になります。

❗ 移動時には段差などの障害物に注意してください。脚部やキャスターの破損、変形の原因になります。


❗ 設置場所が決定したら、キャスターのストッパーをかけ、本体が自走しないようにしてください。転倒しけがの原因となることがあります。

❗ ディスプレイスタンドにセーブボード天板(ホワイトボード)を設置して使用する際はキャスターをロックしてください。ディスプレイスタンド本体が動いて文字が書きにくくなります。

4 機能・使用方法

落下防止ヒモについて

セーブボード天板を設置する場合





❗ 落下防止ヒモは人に向かって張らないでください。また、引張る直線上に人がいる時は十分ご注意ください。

❗ 引き伸ばしの目安は、ゴム長さの1.7倍以内でご使用ください。

ディスプレイ取付金具について

ディスプレイ設置の際は、必ず落下防止ネジを確実に締めこんでください。


また、ディスプレイを取付の際は、3人以上で行ってください。




対応VESA規格サイズ(mm)
200×200 300×200
300×300 400×200
400×300 400×400
600×200 600×300
600×400

キャスター(ストッパー付)について

前脚のキャスターのレバーを操作することで、ロックできます。



ディスプレイスタンドのスタッキング




❗ 水平にスタッキングしてください。

収納する際は、丁寧にスタッキングしていただくをお願いします。乱暴な扱いをされますと、破損または汚れの原因となります。特に違う色の脚をスタッキングする際は、脚同士の擦れで汚れが目立つことがありますのでご注意ください。

△注意 本体を移動、収納する時は一台ずつ運んでください。手や足をはさんでけがをすることがあります。

ディスプレイ取付金具の高さ調整について


ディスプレイ取付金具の高さを調整する場合



金具の取付位置を変えることで高さを三段階調整が可能です。❗ 上図の方向で金具を取り付けてください。間違えますと本体に取り付けが出来ません。

ケーブルバンドセットについて

ケーブルバンドセットを使用する場合



❗ 図のようにフレームに巻いて、ケーブルを固定してください。