

取扱説明書

保証の明細付

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意点を記載しています。
お読みになったあとも、いつもそばに置いて、分からない時にはご再読
ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書
を一緒にお渡しください。

INDEX

1. 安全上の注意事項	P1
2. ご使用上の注意事項	P1
3. 各部の名称	P2
4. ご使用方法	P2
5. 点検・お手入れ	P2
6. 故障かな?と思ったら	P2
7. 品質表示・保証の明細	P2

1 安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。⊘ このマークは禁止行為を表します ⚠ このマークは行為の指示を表します

注意の種類の規定 一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA) による次のような危険性の規定に基づいています。

⚠ 警告 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。 **⚠ 注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。


⚠ レイアウト変更や配線時の解体・施工などは、お客様ご自身では行わず、お買い上げの販売店までご連絡ください。
また、組み立てたまま移動しないでください。転倒や破損の原因になります。

⚠ 警告




ケーブルを無理に引っ張らないでください。電気
ショートによる発火、破損につながるおそれがあり
ます。

⚠ 警告




スピーカーを強く引っ張ったり、叩かないでくだ
さい。破損につながります。

⚠ 警告




接続機器を移動するときは接続しているケーブ
ルを抜いてください。コードが引っ張られて断線す
るおそれがあります。

⚠ 注意




解体や改造はしないでください。本体が破損してけ
がをすることがあります。

⚠ 注意



ガタつきのある状態で使用しないでください。
スピーカーが落下し、けがをすることがあり
ます。

⚠ 注意



スピーカー、アンプリファイアー、マイクのご使用
に関しては、「WS-FS4525」、「WS-FA-COM」、
「YVC-200」の取扱説明書を参照いただき、取り
扱いの注意事項をお守りください。

2 ご使用上の注意事項

⊘ このマークは禁止行為を表します


⚠ このマークは行為の指示を表します

⚠ 警告




スピーカーに椅子などをぶつけない
でください。製品の破損や脱落
の原因になります。

⚠ 注意




スピーカーへピンナップしたり鋭利
なものを突き刺さないでください。

⚠ 注意





スピーカーに磁気を近づけないでく
ださい。製品が故障するおそれあ
ります。

⚠ 注意





機器に水分がかからないよう注意
してください。製品が故障するお
それがあります。

3 各部の名称



※マイクは付属しない構成があります

4 ご使用方法



アンプリファイアーと機器を接続することでWEB会議に使用できます。マイク(YVC-200)が付属する場合は、アンプリファイアーとマイクをオーディオケーブルで接続して、マイク付属のUSBケーブルを機器と接続してご使用ください。

アンプリファイアーのダイヤルを回すことで、お好みの音量に調整できます。

5 点検・お手入れ

点検

■ネジのゆるみ

・使用中にガタツキが生じた時は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

⚠️注意 ガタツキのあるまま使用すると、スピーカーが外れて落下し、けがをすることがあります。

■布地のお手入れ

・布部を乾いた柔らかい布で乾拭きし、ホコリを取り除いてください。

※製品の特性上、使っているうちに布地が毛羽立ったり、毛玉ができたりすることがあります。

気になる場合はハサミでカットしてください。

・汚れが付着した際には、即座に拭き取ってください。汚れが広がらないように注意し、気になる場合にはお買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

6 故障かな?と思ったら

不具合	原因	処置
スピーカーから音が出ない	アンプリファイアーの電源がOFFになっている	アンプリファイアーの電源をONにしてください
	電源プラグが外れている	電源プラグを確実に差し込んでください
	電源タップがコンセントにささっていない	電源タップがコンセントにささっていることを確認してください
スピーカーがガタつく	ビス・ボルトのゆるみ	使用を中止し、ビス・ボルトを締め直すようご依頼ください

⚠️ 以上の処置をしても直らない場合は、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

7 品質表示

		スピーカー	スピーカー取付金具	布カバー	アンプリファイアー	マイク
寸法 (単位 : mm)	幅	160	510	580	160	140
	奥行き	130	370	420	130	140
	高さ	40	24		40	43
素材			金属(鋼)	ポリエステル		
表面仕上げ			ポリエステル樹脂 焼付け塗装			

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。転居されたり、贈り物でいただいた物の修理等でお困りの場合には下記イトーキお客様相談センターへご相談ください。

■保証項目

●保証期間は、「一般社団法人日本オフィス家具協会 (JOIFA)」のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部品の変色・褪色、レザークロスの摩耗
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構、扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損

上記の保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)で使用した場合を想定して定めたもので、24時間・年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使用方をするすべての保証期間ではありません。

●保証期間経過後の修理については、有料とさせていただきます。

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間内でも以下の場合には有料とさせていただきます。

- 取扱説明書や貼付ラベル等に従って使用されていない場合の故障または破損。
- 中古品、第三者からの譲渡品・転売品の故障または破損。
- 異常な環境下(高温・多湿など)でのご使用や保管による故障または破損。
- 天然材料(木・革など)における色調、光沢等の質感の違い。
- お客様による納品後の移動や運搬による故障または破損。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買い上げの販売店に、別途保証書を発行して欲しい旨をお伝え下さい。お買い上げ日は保証書に記載します。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障または破損。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障または破損。

■部品の保有期間について

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。
※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■取扱説明書を紛失した場合

お買い上げの販売店までご連絡をお願いいたします。

■製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点はお気軽にご相談ください。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp/>