


5 JOIFA 標準使用期間について

JOIFA標準使用期間：注意喚起が目的で、耐用年数や保証期間ではありません。

一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件（注）で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定致しました。この期間は製品の無償保証期間とは異なります。通常製品は右のバスタブ曲線が示すように、この期間の末期から、経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合に、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い換えをお勧めさせていただく場合も有ります。JOIFA標準使用期間の終期は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。製造年にJOIFA標準使用期間を加えた年の年末となります。

（注）品目別の使用条件は、JOIFAのホームページ（https://www.joifa.or.jp/）をご覧ください。
※保証期間及びJOIFA標準使用期間の内容につきましては、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。



6 保証の明細

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買い求め先の販売店へご連絡ください。

- 保証項目

 - 保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。
- 部品の保有期間について

 - 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後5年間です。※仕様については予告なしに変更する場合があります。

1年保証	外観表面 仕上	塗装・クロス・樹脂パーツ等の変色、褪色、摩耗 （木部・皮革など天然材の変・褪色を除く）
2年保証	機能	引出し・扉の開閉機構、錠前、 キャスター、アジャスター
3年保証	構造部材	主材の変形、割れ、破損、 天板・化粧板の浮き・割れ

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。
●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

■保証書の発行
別途、保証書をご入用の場合は、お買い求め先の販売店にお申しつけください。

- 保証対象外の場合
- 火災・天災による故障の場合。
 - 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■製品と修理（修理の範囲・修理に必要な期間）に関するお問い合わせ
イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 https://www.itoki.jp

■取扱説明書を紛失した場合
上記イトーキお客様相談センターまたはお買い求め先の販売店にお申しつけください。

製品の廃棄について
不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。



明日の「働く」を、デザインする。
We Design Tomorrow. We Design WORK-Style.



取扱説明書

保証の明細付
対応機種
LLL-05C4CA-■■■、LLL-05C5CA-■■■、LLL-05C4CC-■■■
LLL-05C5CC-■■■、LLL-09C4CA-■■■、LLL-12C4CA-■■■

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

INDEX

1. 安全上の注意事項	P.2
2. 使用上の注意事項	P.3
3. 点検・お手入れ	P.3
4. 品質表示	P.3
5. JOIFA標準使用期間について	P.4
6. 保証の明細	P.4

1 ⚠️ 安全上の注意事項


安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。

🚫 このマークは禁止行為を表わします。❗ このマークは行為の指示を表わします。


⚠️ **警告** 後ろの脚だけに体重をかけて使わないでください。転倒してけがをすることがあります。




⚠️ **警告** ストープなどの熱器具から離してお使いください。火災になる恐れがあります。



⚠️ **注意** 座面の前縁部に腰掛けないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠️ **注意** イスの上に立ち上がらないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠️ **注意** ボルトやネジがゆるんだままでは使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。



●ガタツキが生じている部分のボルトやネジを締め直してご使用ください。

⚠️ **注意** 人を乗せたまま引きずるなど、乱暴な扱いをしないでください。製品が壊れてけがをすることがあります。



⚠️ **注意** 移動時には周囲の人や物にぶつからないよう注意してください。けがをしたり破損の原因になります。



⚠️ **注意** 運搬に使用するなど、用途以外で使わないでください。転倒してけがをすることがあります。



⚠️ **注意** 居室の換気をせずに使わないでください。シックハウス症の原因になることがあります。



必要換気量の求め方

必要換気量 = $\frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{1 \text{人当りの占有面積 (m}^2\text{)}} \text{ (m}^3\text{/h)}$

【建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。】

(注1) 20は成人男子が静かに座っているときのCO₂排出量

(注2) 1人当りの占有面積が10(m²)を超える場合、10(m²)とします。

注意の種類の規定：JOIFA(一般社団法人日本オフィス家具協会)による次のような危険性の規定に基づいています。


⚠️ **警告** 取り扱いを誤ると死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠️ **注意** 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。

2 ⚠️ 使用上のご注意

🚫 このマークは禁止行為を表わします。❗ このマークは行為の指示を表わします。

❗ 傾斜している場所、凸凹のある場所に設置しないでください。製品の転倒・破損などの原因になります。



❗ 移動時には段差等の障害物に注意してください。製品の転倒、破損や故障の原因になります。

❗ 移動時にはゆっくりと製品を動かしてください。急に勢いをつけて移動すると製品の転倒、破損や変形・変形の原因になります。

家具の性質を知っていただき、末長く、美しくお使いください。

布 地

直射日光は変色を早めます

布地は時間の経過とともに色あせますが、特に直射日光は、紫外線により変色を早めます。

硬いものを直接当てるとキズがつきます。
鋭利な角のあるものをぶつけた
り、硬質なものをはきずると、
表面にキズをつけるものになり
ます。

ひどい汚れは完全に落ちない
ことがあります。

繊維に汚れがしみ込むと、完全
に除去することが困難になります。
汚れがついたときは、できるだけ
早めに拭きとってください。

ホコリがたまりがちです。

布地にホコリがつくと、織り目
に入ってしまったります。電気掃除
機で定期的な清掃をお願いいたし
ます

金 属 換 気

サビが生じます。

高い湿度の中にあると、サビが生
じることがあります。また、塩分
もサビを促進します。時々ワック
スがけをして表面を守ってくださ
い。

硬いものを直接当てるとキズ
がつきます。

鋭利な角のあるもので衝撃を与
えたり、硬質なものではっきりと
表面の塗装やめっきがはがれるこ
とがあります。

換気や通風を十分に心掛けてください。

製品の購入当初は化学物質の発散の多い事があります。暫くの間は、
換気や通風を十分に心掛けてください。また、室温が高温(温度28℃、
相対湿度50%超えが目安)になる場合には窓を締め切らないか、強制
換気をしてください。

3 点検・お手入れ

快適にお使いいただくため、メンテナンスをお願いいたします。

点 検

キャスター・アジャスターのゆるみ

使用中にキャスターやアジャスターのゆるみによるガタツキが生じた
時は、増し締めをしていただくことが長持ちの秘訣です。早めの増し
締めをお願いいたします。

異音の発生

使用中に異音が生じた時は、ただちに使用をやめ、お買い求め先の販
売店にご連絡ください。

お 手 入 れ

布部	月に一度の割合ではたきをかけたり、 電気掃除機でホコリを取り除いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、 乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。 ベンジン、シンナーなどは表面を溶かすことがありますので使用しないでください。
金属部	柔らかい布で磨いてください。	中性洗剤を薄めた液を柔らかい布に浸し、よく絞って拭き取り、洗剤が残らないように水拭きします。その後、 乾いた柔らかい布で十分に乾拭きしてください。

4 品質表示

項目		機種	1人掛け				1.5人掛け	2人掛け
			アジャスタータイプ		キャスタータイプ		アジャスタータイプ	アジャスタータイプ
			LLL-05C4CA-■	LLL-05C5CA-■	LLL-05C4CC-■	LLL-05C5CC-■	LLL-09C4CA-■	LLL-12C4CA-■
寸法 (mm)	幅	φ 500	φ 500	φ 500	φ 500	φ 900	φ 1200	
	奥行							
	高さ	420	500	420	500	420	420	
構造部材	脚部	高密度ポリエチレン樹脂		ポリアミド(ナイロン)樹脂、高密度ポリエチレン樹脂		高密度ポリエチレン樹脂		
	座	合板/木材(カポール材)						
張り材		ポリエステル						
クッション材		ウレタンフォーム						