



〔什器管理者様用〕

取扱説明書

保証の明細付

天板

天板オプション

パネル

(ドアパネル、コーナーガラス、ガラスパネル、スライドドア、エンドスクリーン)

パネルオプション

配線オプション

フレーム

ブロックパネル

連結セット

この度はイトーキ製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この説明書は製品の使い方と、ご使用上の注意を記載しています。お読みになったあとも、いつもそばに置いて、わからない時にご再読ください。また、製品をほかの方に渡す時には、必ずこの取扱説明書を一緒にお渡しください。

I N D E X

1.安全上の注意事項	P. 2
2.各部の名称	P. 5
3.FSXIIパネルの配線機能	P. 7
4.耐震性を高めるレイアウト	P. 8
5.使用上の注意事項	P. 9
6.お手入れ／オプション	P.10
7.品質表示	P.11
8.保証の明細	P.12

1 ⚠️安全上の注意事項


安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。




レイアウト変更や配線時の解体・施工などは、お客様ご自身では行わず、お買求め先の弊社担当者にお申し付けください。また、組み立てたまま移動しないでください。転倒や破損の原因になります。

⊘ このマークは禁止行為を表わします。 ⚠️ このマークは行為の指示を表わします。

⚠️注意 パネルを風が当たる場所に設置しないでください。製品が転倒してけがをすることがあります。




⚠️注意 パネルに寄りかからないでください。倒れてきてけがをすることがあります。




⚠️注意 デスク天板、カウンター天板、棚に耐荷重以上の物を載せないでください。転倒してけがをしたり、物が落下することがあります。


●耐荷重については9ページをご覧ください。




⚠️注意 指定のパーツ以外は取り付けしないでください。落下や転倒などの事故になることがあります。



⚠️注意 コーナー部に物を乗せないでください。物が落ちて、けがをすることがあります。




⚠️注意 パネルは規定枚数以上を直線で連結しないでください。製品が転倒してけがをすることがあります。●W900以下で4面、W1000以上で3面に1か所に袖パネルを連結してください。




⚠️注意 ドアを閉めるときは、開閉部の周辺に手足を置かないでください。手や足をはさまれてけがをすることがあります。




⚠️注意 ケーブルラインのダクトカバーを閉める際には開閉部に手をつけたまま操作しないでください。手をはさまれてけがをすることがあります。




⚠️注意 コンセントや本体内部に、水、異物
ゴミが入らないようにしてください。電気ショ
ートによって発火することがあります。



⚠️注意 配線コードを踏んだり、傷つけない
でください。電気ショートによって発火するこ
とがあります。




⚠️注意 コードは十分に余裕をとった長さに
配線してください。ぎりぎりだと、引っぱられて電
源や情報線が断線し、データを破壊するこ
とがあります。




⚠️注意 コンセントは定められた容量(1500W
以下)を超えて使用しないでください。火災や故
障の原因になることがあります。

- 1本の電源コードに
複数のコンセントが
接続された場合、機
器類の合計容量が
必ず1500W以下と
なるように使用し
てください。




⚠️注意 コンセントのご使用にあたっては、次
の注意事項をお守りください。発火して火災に
なることがあります。


- プラグはしっかり最後まで差し込んでください。
- プラグは、プラグを持って抜いてください。
- 半年に一度はプラグの爪
の間を清掃してください。
- コードを、他のキャビネット
で押しついたり、下敷きに
したりしないでください。



⚠️注意 被覆されていないコードや露出し
ているコネクタなどを本体に入れて使用しな
いでください。電気ショートによって発火するこ
とがあります。



⚠️注意 接続機器を移動するときは、プラ
グ類を抜いてください。コードが引っぱられて断
線したり、データを破壊することがあります。



⚠️注意 居室の換気をせずに使わない
でください。シックハウス症の原因になる
ことがあります。


必要換気量の求め方

$$\text{必要換気量} = \frac{20 \times \text{居室の床面積 (m}^2\text{)}}{\text{1人当りの占有面積 (m}^2\text{)}} \text{ (m}^3\text{/h)}$$

〔建築基準法に基づく方法
オフィス内における換気量算出の一例です。〕

(注1) 20は成人男子が静かに座っているときのCO2排出量

(注2) 1人当りの占有面積が10 (m²) を超える場合、10 (m²) とします。



⚠安全上の注意事項

安全に正しくお使いいただくため、必ずお守りください。




レイアウト変更や配線時の解体・施工などは、お客様ご自身では行わず、お買求め先の弊社担当者にお申し付けください。また、組み立てたまま移動しないでください。転倒や破損の原因になります。





このマークは禁止行為を表わします。





このマークは行為の指示を表わします。



注意 棚及びキャビネットは、2段以上で使用しないでください。パネルが変形したり、転倒などの事故になることがあります。




注意 コーナーガラスパネルを単体で使用しないでください。製品が転倒してけがをすることがあります。




注意 棚及びキャビネットは、必ず以下の取り付け条件を守って、使用してください。パネルが変形したり、転倒などの事故になることがあります。

●コーナー部内側:1台仕様



パネル

●コーナー部内側:2台仕様




●中間パネルへの取り付け




3.6m 以内

棚及びキャビネット 2 台まで
W800mm 以下のみ取り付け可能
W900mm 以上のパネルは
コーナー部内側に取り付けてください

●袖パネルの外側:取り付け禁止




注意の種類の規定:JOIFA(社団法人日本オフィス家具協会)による次のような危険性の規定に基づいています。




注意 取り扱いを誤ると傷害または物的損害が発生する可能性があります。


2 各部の名称




■ドアパネル
(t90、t60)




■コーナーガラスパネル
(t60)



■スライドドアパネル(樹脂扉タイプ)
(t90、t60)




■エンドスクリーン
(t60)




■パネルセットの連結機能


同一厚の連結はもちろん、t90パネルとt45パネルの連結も可能です。
目的に応じ組み合わせることで省スペースでも機能的なレイアウトができます。




同一高さ2方向90°




同一高さ3方向90°



同一高さ3方向120°




同一高さt90-45 90°




高さ違い2方向90°

連結角度	同一高さ連結				高さ違い連結				積重ね同一高さ連結		積重ね高さ違い連結	
	t90	t60	t45	t90-45	t90	t60	t45	t90-45	t90	t60	t90	t60
90°	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
120°	—	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	●

各部の名称



■ブロックパネル




[t45、60、90]

- ① 波型スチールパネル (H400)
- ② クロスパネル (※1)
- ③ ピンナップパネル (H400)
- ④ 木目パネル (H200、400)
- ⑤ ハングングパネル (H200、400)
- ⑥ パンチングパネル (H400)
- ⑦ ホワイトボードパネル (H800)
- ⑧ ガラスパネル (H400) [t60、90のみ]
- ⑨ オープンパネル (H400) [t60、90のみ]
- ⑩ ワイヤリングパネル (H200) [t60のみ]
- ⑪ ケーブルライン (H200) [t90のみ]

※1. クロスパネルはH200、400、600、800、1000、1200、1400、1600があります。

3 FSXIIパネルの配線機能


パネルの配線機能、配線用オプションを使って、配線管理ができます。(t90のみの機能です)



配線のしかた


配線する部分のブロックパネルと巾木を、全て取り外してください。

A 巾木内の配線




縦フレームのコード受けにコードを通します。立ち上げはどこからでも可能です。フレーム中央部のコードフックを外して巾木内に付け替えて使用できます。

B フレーム中央部の配線



縦フレームのコード受けにコードを通します。下からの立ち上げや余長コードはコードフックを利用して処理してください。

C ケーブルラインの配線




ダクトカバーを開け、必要な場所にコンセントやモジュージャックを配置し、縦フレームのコード受けにコードを通します。下からの立ち上げの場合は、ダクトカバーを外して作業してください。

配線用のオプション

配線用オプションについては、詳細をお買求め先の弊社担当者にお問い合わせいただき、ご用命ください。


■コンセントボックス付巾木

2P接地用 2口コンセント1個付




■ケーブルダクト

(デスク天板用)




■入力コード

コード長さ: 3m 2P
接地プラグ付




■分岐コード

コード長さ: 1.2m




■ツナギコード

コード長さ: 600、900、1200、2400mm
定格: 125V-15A



4 耐震性を高めるレイアウト


パネルは、必ずコーナー部をもうけてレイアウトし、耐震性をもたせてください。



耐震性を高めるオプション


■フラット型安定板（両側・片側）

直線連結部は安定板を使用し、床に固定してください。




■床固定金具

安定板を取り付けられない場所などには固定金具を使用し、床に固定してください。




■壁面固定金具

壁がコンクリートの場合、パネルを壁に固定することで耐震性を高めることができます。



(パネル上面より)



※必要に応じて左右固定セット金具を上下2段に取付けます。

5 ⚠ 使用上の注意事項

⊘ このマークは禁止行為を表わします。 ⚠ このマークは行為の指示を表わします。

⚠ デスク天板、カウンター天板、棚に耐荷重以上の物を載せないでください。転倒してケガをしたり、物が落下することがあります。


⚠ 荷重は1カ所に集中させないようにして載せてください。

■ 天板・棚板の1枚あたりの耐荷重


(天板・棚板の全体面に等しくのせた場合です。)

デスク天板	カウンター天板	棚
100kg	30kg	30kg

⚠ 傾斜している場所、凸凹のある場所にそのまま設置しないでください。連結不良、製品の転倒などの原因になります。アジャスターでレベルを調節して水平に設置してください。




⚠ パネルを屋外で使用しないでください。製品が破損したり転倒して、故障の原因になります。




⚠ パネルに椅子や掃除機などをぶつけないでください。製品の破損や故障の原因になります。



⚠ 直射日光が当たる場所に設置しないでください。製品の変色などの原因になります。




⚠ 製品の改造はしないでください。製品の破損や故障の原因になります。



⚠ デスク天板やカウンター天板の上に熱い湯のみやヤカンを直接置かないでください。変色、変形の原因になります。




⚠ ケーブルラインのダクトカバーは、配線やコンセントの抜き差し作業以外の際は、必ず閉めてください。開け放しておくと、カバーに引っ掛かり、転倒や故障の原因になります。



⚠ デスク天板の上には座ったり乗ったりしないでください。製品の破損や落下などの事故になることがあります。



⚠ ガラスパネルやコーナーガラスパネルにキズや欠けが生じたときは、すぐに取り替えてください。製品の破損やけがの原因になります。



⚠ 製品の購入当初は化学物質の発散の多いことがあります。暫くの間は、換気や通風を十分に心掛けて下さい。また、室内が高温（温度28度C、相対湿度50%超えが目安）になる場合には窓を締め切らないか、強制換気をして下さい。




6 お手入れ／オプション

布地のお手入れ

通常のお手入れ

布部を乾いた柔らかい布で乾拭きし、ほこりを取り除いてください。



ひどく汚れた場合

お買求め先の弊社担当者までご連絡ください。

⚠ 水にぬれたぞうきん、化学ぞうきんは使わないでください。

張地の変色、しみの原因になります。



塗装部・樹脂部・ガラス部のお手入れ

通常のお手入れ

硬く絞ったぬれぞうきんなどで拭いてください。




ひどく汚れた場合

うすめた中性洗剤で汚れを拭きとり、洗剤が残らないように水拭きしたあと、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

⚠ ベンジン、シンナー、アルコール類、化学ぞうきんは使わないでください。


表面の変色などの原因になります。

⚠ 塗装部・樹脂部の汚れを落とすには、イトーキのオフィスクリーナー（B-36C）のご使用をおすすめします。6本セットで販売しております。




オプション


■カウンター天板 中間用




■カウンター天板 エンド用




■吊り棚




■アイリッドオーバーヘッドキャビネット




■サイドパネル




■棚下用灯具




■ドアストッパー



■アッパースクリーン



■センター棚



※これはオプションの一例です。詳しくはカタログをご覧ください、お買求め先の弊社担当者にお申しつけください。

7 品質表示

項目 \ 機種	フレーム	積重ねフレーム	スチールドアパネル	スライドドアパネル	コーナーガラス	エンドスクリーン	
寸法 (単位:mm)	幅	450 900 (1400) 600 1000 (1600) 700 1200 (1800) 800	900	900 1200	660	400	
	高さ	935 1535 (1935) 1135 1735 (2135) 1335	200 400	2135		1335 1735 2135	1335 1735
	パネル厚	45 60 90	60 90			60	
	構造材	枠材	金属<鋼>			金属<アルミ>	
	表面材	―――	金属<鋼>	金属<アルミ>+PC	ガラス(PETフィルム)	PC	
	芯材		紙				
化粧材	笠木	金属<鋼>+ABS樹脂					
	巾木	金属<鋼>+POM(t90) 金属<鋼>+PA6(t60/45)	―――	金属<鋼>		金属<アルミ>	
	エンドカバー	金属<アルミ>+ABS樹脂				―――	
	ポスト	金属<鋼・アルミ>+ABS樹脂			―――		
表面仕上	塗装	アミノアルキド樹脂塗装					

機種		クロス パネル (防災認定)	クロス パネル (不燃仕様)	木目 パネル	波型 スチール パネル	ガラス パネル	オープン パネル	ピンナップ パネル	バンチング パネル	ホワイト ボード パネル	ハンギング パネル	ワイヤ リング パネル	ケーブル ライン
項目													
寸法 (単位:mm)	幅				450 1000			600 1200	450 1000	800 1600	600 1200		
					600 1200			700 1400	600 1200	900 1800	700		
					700 1400			800 1600	700	1000	800		
					800 1600			900 1800	800	1200	900		
					900 1800			1000	900	1400	1000		
高さ		200 600 1000 1400 400 800 1200 1600	200 400	400					800	200 400	200		
パネル厚		45 60 90				60 90		45 60 90				60	90
構造材	基材	金属<鋼>			PETシート 貼り鋼板	金属<アルミ> +ガラス (PETフィルム)	金属<アルミ>	両面ロックウール 中層パーライト 積層板	金属<鋼>	スチール・ 樹脂積層 複合板+ 金属<鋼>	金属<アルミ>	金属<鋼>	金属 <アルミ・鋼> +ABS樹脂 +POM樹脂
	裏打ち材	段ボール	不燃材	段ボール			金属<アルミ>					段ボール	
その他		ABS樹脂 PA6樹脂				ABS樹脂 亜鉛合金ダイカスト			ABS樹脂 PA6樹脂	ABS樹脂 亜鉛合金ダイカスト		ABS樹脂 POM樹脂 PA6樹脂	
表面仕上		ポリエステル 100% <EW>/<EY>	レーヨン 100% <EJ>	—————				ポリエステル 100% <EWエコ認定>	—————				
塗装		—————		ポリエステル 樹脂塗装	アミノアルキド樹脂塗装			—————	アミノアルキド 樹脂塗装	—————	アミノアルキド樹脂塗装		

※ ()内は凸部の最大寸法を示す

機種		デスク天板				オペレーション 天板	コーナーデスク 天板	90°コーナー 天板	120°コーナー 天板	ミーティングテーブル			エンド テーブル
項目	寸法	700	1200	700	1200	1400	1600	900	900	700	800	900	1447
	幅	800		800	1400	1600	1800						1462
	(単位:mm)	900		900	1600								1492
		1000		1000	1800								
		1100		1100									
奥行き		450		700		700 (900)				1400	1600	1800	700
構造材 表面材		合成樹脂化粧合板〈メラミン樹脂〉											
基材		パーティクルボード											
エッジ		ABS樹脂											

「家庭用品品質表示法」にもとづく表示

保証の明細

この度はイトーキ製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。お使いの弊社製品が、取扱説明書、本体添付のラベル等の注意書による正常なご使用状態のもとで故障した場合、下記保証期間をご参照のうえ、お買上げ販売店へご連絡ください。

■保証項目

●保証期間は、「社団法人日本オフィス家具協会」のガイドラインに準拠して、お買上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観表面仕上げ	表面化粧加工（他社が施工した表面化粧材は除く）	塗装・張地の変色、きず、変形
2年保証	可 動 部	ヒンジ部、錠前	異音、ガタツキ、重い動き、変形、
3年保証	構 造 体	パネル・天板の構造部材	天板化粧板の浮き・割れ

※保証項目は、各機種共通とさせていただきます。

●保証期間経過後の修理については、有償とさせていただきます。

■保証書の発行

別途、保証書をご入用の場合は、お買求め先の弊社担当者にお申しつけください。

■保証対象外の場合

- 火災・天災による故障の場合。
- 改造またはご使用者の責任に帰すると認められる故障の場合。

■部品の保有期間について

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後10年間です。
- ※仕様については予告なしに変更する場合があります。

■製品と修理(修理の範囲・修理に必要な期間)に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎0120-164177 🌐<http://www.itoki.jp/>

■取扱説明書を紛失した場合

上記イトーキお客様相談センター、またはお買求め先の弊社担当者にお申しつけください。

製品の廃棄について

不要になった製品の引き取りをご希望の場合は、お買求め先の弊社担当者、またはイトーキお客様相談センター ☎(0120-164177) までご連絡ください。適切な業者を紹介します。回収した製品は、適正にリサイクルされます。