

取扱説明書


CZRデスク

アジャスターカバー（カーペット用/Pタイル用）


CZRA-ACC-W4 CZRA-ACP-W4



明日の「働く」を、デザインする。



カーペット用



Pタイル用

ご使用の際の注意


- この商品は、地震等の横揺れが起こった際、デスクの移動を軽減させる製品です。地震による損害の補償はできません。
- この商品は、縦揺れに対して効果を発揮しません。
- この商品を付けた状態でデスクを引きずらないで下さい、床面及びデスク破損の原因になります。
- Pタイルで床が汚れている場合、すべる原因となり効果が発揮されないことがあります。

アジャスターカバーの取り付け方

- デスクのアジャスターに右図のようにはめてください。

【注意点】

本商品をつけるとアジャスターカバーの厚さの分、机が高くなります。アジャスターカバーのついていない箇所は高さを調節してご使用下さい。



素材

カーペット用	ナイロン
Pタイル用	ナイロン、シリコン（Pタイル用床面接地部分）

- 本紙をお読みの上、正しくお使い下さい。お読みになった後はいつでも見られるところに保存してください。
- 商品に関するお問い合わせ

イトーキお客様相談センター ☎ 0120-164177 🌐 <https://www.itoki.jp/>

T-H093-CZR アジャスターカバー